



**FRULLATORE
ELETTRICO**

ISTRUZIONI D'USO

Avvertenze di sicurezza



ATTENZIONE!

Attenzione! Leggere le istruzioni prima dell'uso. Leggere tutti gli avvisi di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza dei presenti avvisi e istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi. Avvertenza! Quando si usano apparecchi alimentati elettricamente, osservare sempre le normali precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni personali e danni materiali. L'apparecchio è destinato solo ad un uso domestico per le funzioni indicate nel presente manuale. Non adatto per uso professionale. Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quello per cui è concepito. Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato è da considerarsi improprio e pericoloso ed espone l'utilizzatore a rischi di natura elettrica e a danni alle persone. Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione, controllare che la tensione indicata sui dati tecnici corrisponda a quella della

rete locale e non utilizzare prese o prolunghe elettriche non compatibili con quanto indicato nei dati tecnici. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo, la spina o alcune sue parti risultano danneggiate. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia adeguatamente tenuto lontano dall'apparecchio e non venga in contatto con le parti calde dello stesso o pressato su bordi o spigoli taglienti. Non scollegare mai l'apparecchio tirando il cavo. Dopo aver utilizzato l'apparecchio, scollegare il filo conduttore dalla fonte elettrica e attendere che si raffreddi prima di riportarlo a posto e di procedere alla sua pulizia. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di altre persone o animali. Tutte le riparazioni, compresa la (eventuale) sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente da tecnici autorizzati ed esperti, in modo da prevenire ogni rischio. Non avvolgere mai il cavo di alimentazione attorno alla mano quando l'apparecchio è connesso alla rete elettrica. In caso di temporale, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Distendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non tirare o trasportare l'apparecchio per mezzo del filo di alimentazione. Non usare il filo di

alimentazione come manico. Non tirare il filo di alimentazione attorno ad angoli aguzzi e non appoggiarlo su superfici calde. Conservare il presente libretto d'uso sicuro, insieme alle istruzioni, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione. Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso, alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato.

Attenzione! Controllare periodicamente il corretto serraggio delle eventuali viti presenti, lo stato di usura dell'apparecchio ed accertarsi del suo corretto funzionamento. L'utilizzo di accessori non consigliati o non forniti dal costruttore dell'apparecchio può comportare rischi di incendio, shock elettrico o danni a persone. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo o manutenerlo. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.). Non usare l'apparecchio all'aperto. Non lasciare incustodito l'apparecchio

mentre è collegato alla rete elettrica. In caso di danneggiamento del filo di alimentazione o dell'apparecchio, è necessario farlo riparare dal fabbricante o presso un centro assistenza autorizzato in modo da evitare eventuali pericoli. Non utilizzare l'apparecchio in caso di mani bagnate o piedi bagnati o nudi.



ATTENZIONE!

Pericolo di soffocamento. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata di bambini. Non è un giocattolo. Durante l'utilizzo assicurarsi che i bambini non vengano a contatto con l'apparecchio. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini. Mantenere

l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini e custodire in luogo asciutto e sicuro.

L'apparecchio non è destinato ad essere fatto funzionare per mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di comando separato.

Non usare l'apparecchio in prossimità di vasche o lavandini pieni di acqua.

Non immergere il corpo motore in acqua e non metterlo mai sotto un rubinetto d'acqua corrente.

Non esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici.

Non far mai funzionare l'apparecchio senza alimenti.

Quest'apparecchio non è concepito per esser usato continuativamente. Far raffreddare l'apparecchio sempre per qualche minuto tra un utilizzo e un altro.

ATTENZIONE: Assicurarsi di non utilizzare l'apparecchio in maniera errata e di utilizzarlo esclusivamente in conformità alle istruzioni in dotazione.

Non usare l'apparecchio se sono danneggiati il corpo motore o i suoi accessori.

ATTENZIONE: Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di smontarlo e di togliere l'accessorio dal

suo supporto.

Non toccare mai le parti in movimento. Spegnerne l'apparecchio prima di cambiare gli accessori e di avvicinarsi alle parti in movimento durante il funzionamento.

Prima di pulire il prodotto, è necessario accertarsi che la spina sia disinserita.

Prestare particolare attenzione quando si maneggiano le lame taglienti. Prima dell'utilizzo lavare le parti a contatto con alimenti.

Disinserire sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo e pulirlo.

Non usare l'apparecchio se il cestello o il gruppo lame è danneggiato.

Non rimuovere mai il coperchio dell'accessorio montato sul corpo motore mentre l'apparecchio è in funzione.

ISTRUZIONI PER L'USO

1- Ponete gli ingredienti nella brocca assicurandovi di non superare mai il limite MAX situato sulla brocca.

2- Montate la brocca sull'unità motore; fissatela facendola ruotare nella direzione della freccia e assicurandovi di non impegnare una forza eccessiva.

3- Posizionate il coperchio, collegate l'apparecchio alla fonte di energia e procedete con l'operazione.

4- Non riempite mai la brocca con ingredienti a temperatura superiore a 80°C.

5- Se utilizzate l'apparecchio per oltre 1 minuto in maniera continua, sarà necessario far riposare la macchina per un minuto prima di poterla riutilizzare.

6- Gli ingredienti liquidi, come olio e latte, possono essere versati tramite la fessura situata sul coperchio, anche durante il funzionamento.

7- Si raccomanda di tagliare gli ingredienti in piccole parti in modo da facilitare il funzionamento del frullatore, cercando di non sovraccaricare la brocca aggiungendoli gradatamente.

8- Se l'apparecchio vibra a causa del cibo non uniformemente distribuito, spegnete l'apparecchio, aprite il coperchio e distribuite gli ingredienti uniformemente.

ESEMPI DI UTILIZZO	QUANTITÀ
FRULLATO	100 g di frutta + 150 ml di latte
MINISTRONE	100 g (con aggiunta di acqua)
SPEZIE (cipolla, carota, aglio)	50 g

PULIZIA

- Scollegate sempre l'apparecchio prima di procedere alla pulizia;
- Non mettete mai il frullatore in lavastoviglie. Non immergetelo mai in acqua o sotto acqua corrente. Pulitelo con una spugna umida;
- Vi consigliamo di pulire la lama e la brocca del frullatore dopo ogni utilizzo;
- In caso di colorazione delle parti in plastica dovuta agli alimenti, come ad es. le carote, strofinatele con un panno imbevuto d'olio per alimenti e poi procedete alla pulizia normale.

E - MEDIDAS DE SEGURIDAD



ATENCIÓN!

¡Atención! Lea estas instrucciones antes del uso. Lea todos los avisos de seguridad y todas las instrucciones. El hecho de no respetar los presentes avisos e instrucciones podría provocar descargas eléctricas, incendios y/o accidentes graves. ¡Advertencia! Al utilizar aparatos eléctricos, deben adoptarse siempre las precauciones de seguridad normales para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales y daños materiales. Este aparato está destinado únicamente a un uso doméstico para las funciones indicadas en el presente manual. No apto para uso profesional. No utilice el aparato con fines distintos a aquel para el que está diseñado. Cualquier uso diferente al indicado debe considerarse indebido y peligroso y expone al usuario a riesgos de naturaleza eléctrica y a daños a las personas. Cuando se decida desechar este aparato, se recomienda inutilizarlo cortando el cable de alimentación. Antes de conectar el aparato a la red de alimentación, compruebe que la tensión indicada en los datos técnicos se corresponde con la de la red local y no utilice tomas o

alargadores eléctricos no compatibles con lo indicado en los datos técnicos. No utilice el aparato si el cable, el enchufe o algunas de sus partes están dañados. Asegúrese de que el cable de alimentación se mantiene debidamente alejado del aparato y que no está en contacto con las partes calientes del mismo o aplastado sobre bordes o aristas cortantes. Nunca desconecte el aparato tirando del cable. Después de utilizar el aparato, desconecte el hilo conductor de la fuente eléctrica y espere a que se haya enfriado antes de guardarlo y de proceder a su limpieza. No utilice el aparato cerca de otras personas o animales. Todas las reparaciones, incluida la sustitución del cable de alimentación (si fuera preciso), deberán realizarlas únicamente técnicos autorizados y expertos para prevenir cualquier riesgo. Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor de la mano cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica. En caso de tormenta, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. Desenrolle el cable por completo antes de utilizar el aparato; no transporte el aparato tirando del cable de alimentación. No utilice el cable de alimentación como asa. No tire del cable de alimentación alrededor de aristas cortantes ni lo

apoye sobre superficies calientes. Guarde el presente manual de uso junto con las instrucciones durante toda la vida del aparato, para futuras consultas. En caso de cesión del aparato a terceros, entregue también toda la documentación. Si al leer este manual de instrucciones algunas partes le resultaran difíciles de entender o le surgieran dudas, póngase en contacto con la empresa en la dirección indicada antes de utilizar el aparato.

¡Atención! Compruebe de forma periódica el correcto ajuste de los tornillos que pudiera llevar el aparato, su estado de desgaste y asegúrese de que funciona correctamente. El uso de accesorios no recomendados o no suministrados por el fabricante del aparato puede conllevar riesgos de incendio, choque eléctrico o daños a personas. Desconecte siempre el aparato si lo deja sin vigilancia y antes de montarlo, desmontarlo, limpiarlo o realizar su mantenimiento. No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.). No utilice el aparato al aire libre. No deje el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la red eléctrica. Si el cable de alimentación o el aparato estuvieran dañados, será necesario hacerlos reparar por el fabricante o por el servicio

técnico autorizado para evitar posibles peligros. No utilice el aparato con las manos mojadas o los pies mojados o descalzos.



ATENCIÓN!

Peligro de asfixia. Los elementos de embalaje no deben dejarse al alcance de los niños, al ser potenciales fuentes de peligro. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños. No es un juguete. Durante el uso, asegúrese de que los niños no toquen el aparato. Este aparato no puede ser utilizado por niños. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando lo hagan bajo una adecuada supervisión o tras recibir instrucciones sobre la utilización segura del aparato y entender los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños. Mantenga este aparato y su cable fuera del alcance de los niños y guárdelo en un lugar seco y seguro.

El aparato no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control separado.

No utilice el aparato cerca de bañeras o pilas llenas de agua.

No sumerja el cuerpo motor en agua y nunca lo ponga debajo del grifo con agua corriente.

No deje el aparato expuesto a la humedad o a los agentes atmosféricos.

Nunca lo haga funcionar sin alimentos.

Este aparato no está diseñado para un uso continuado. Deje siempre enfriar el aparato durante algunos minutos antes de volver a utilizarlo.

ATENCIÓN: asegúrese de utilizar el aparato correctamente y de hacerlo única y exclusivamente de conformidad con las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

No utilice el aparato si el cuerpo motor o sus accesorios están dañados.

ATENCIÓN: asegúrese de que el aparato está apagado antes de desmontarlo y quitar el accesorio de su soporte.

Nunca toque las partes en movimiento.

Apague el aparato antes de cambiar los accesorios y acercarse a las partes en movimiento durante el funcionamiento.

Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que el enchufe está desconectado.

Tenga mucho cuidado cuando maneje cuchillas cortantes

Antes de utilizar el aparato, lave las partes en contacto con los alimentos.

No utilice el aparato si el contenedor

o el grupo de cuchillas están dañados. Este equipo no debe ser utilizado por niños.

Nunca quite la cubierta de accesorios montados en la carcasa del motor mientras la máquina está en funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Colocar los ingredientes en la jarra prestando atención a no superar el límite MAX situado en la jarra.
- 2- Montar la jarra sobre la unidad del motor, posicionarla haciéndola girar en la dirección de la flecha.
- 3- Colocar la tapa, enchufar el aparato y proceder con las operaciones.
- 4- No agregar ingredientes con temperatura mayor a 80°C.
- 5- No utilizar el aparato durante más de 1 min., dejar reposar el aparato después de cada utilizzo.
- 6- Los ingredientes líquidos como aceite o leche, pueden agregarse através de la fisura situada sobre la tapa, también durante el funcionamiento.
- 7- Se aconseja cortar los ingredientes lo más pequeño posible, de manera de no sobrecargar la jarra, agregar los ingredientes gradualmente.
- 8- Si el aparato vibra o se sacude, por causa de los ingredientes no uniformemente distribuidos, apagar el aparato, abrir la tapa y distribuir los ingredientes uniformemente.

EJEMPLOS DE UTILIZO	CANTIDAD
licuado	100 gr. de fruta + 150 ml. de leche
Sopa de verduras	100 gr. (con agregado de agua)
Specias (cebolla, zanahoria, ajo)	50 gr.

LIMPIEZA

- desenchufar el aparato antes de proceder a la limpieza;
- no colocar la licuadora en el lavavajillas. No sumergirlo en agua, limpiarlo con una esponja húmeda;
- se aconseja limpiar el pié de la licuadora después de cada utilizzo;
- en caso de coloración de las partes plásticas causadas por alimentos como zanahoria, limpiar con un paño embebido en aceite de cocina, luego proceder a la limpieza normal;
- no desmontar el aparato;

P - MEDIDAS DE SEGURANÇA



ATENÇÃO!

Atenção! Leia as instruções antes da utilização. Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. Se não seguir os presentes avisos e instruções poderão se verificar choques elétricos, incêndios e/ou graves acidentes. Advertência! Quando for utilizar aparelhos alimentados eletricamente, observe sempre as normais precauções de segurança para reduzir os riscos de incêndio, choques elétricos, lesões pessoais e danificações materiais. O aparelho é destinado somente para uso doméstico e para as funções indicadas neste manual. Não é adaptado para uso profissional. Não utilize o aparelho para usos diferentes daquele pelo qual ele foi concebido. Qualquer utilização diferente daquela indicada deve ser considerada imprópria e perigosa e expõe o utilizador aos riscos de tipo elétricos e a danificações às pessoas. Quando decidir eliminar como lixo este aparelho, é aconselhável torná-lo inutilizável cortando o cabo de alimentação. Antes de conectar o aparelho na rede de alimentação, verifique se a tensão indicada nos dados técnicos corresponde àquela da rede local e não utilize tomadas ou extensões elétricas não compatíveis com quanto indicado nos dados técnicos. Não utilize o aparelho se o cabo, o plugue ou

qualquer outra parte estiver danificada. Verifique se o cabo de alimentação está sendo adequadamente mantido longe do aparelho e que ele não entre em contato com as partes quentes do mesmo ou estiver prensado entre bordas ou cantos cortantes. Nunca desconecte o aparelho puxando pelo cabo. Após ter utilizado o aparelho, desconecte o fio condutor da fonte elétrica e aguarde até seu esfriamento antes de guardá-lo e de proceder com a sua limpeza. Não utilize o aparelho em proximidade de outras pessoas ou de animais. Todos os consertos, inclusive a (eventual) substituição do cabo de alimentação, devem ser realizados somente por técnicos profissionais autorizados e especializados, para poder prevenir qualquer tipo risco. Nunca enrole o cabo de alimentação envolta da mão quando o aparelho está conectado à rede elétrica. Em caso de temporal desconecte o cabo de alimentação da tomada de corrente. Estique completamente o fio antes da utilização. Não puxe-o ou transporte-o através do fio de alimentação. Não utilize o fio de alimentação como empunhadura. Não puxe o fio de alimentação em volta de cantos afiados e não apoie-o sobre superfícies quentes. Guarde o presente livrinho de

utilização junto com as instruções, pela inteira duração de vida do aparelho, para podê-lo consultar quando necessário. Se for ceder o aparelho para terceiros, entregue também toda a documentação. Se durante a leitura desse livrinho de instruções de utilização algumas partes estiverem difíceis de se compreenderem ou se houverem dúvidas, antes de utilizar o produto contacte a empresa no endereço indicado.

Atenção! Verifique periodicamente se os eventuais parafusos presentes estão atarraxados corretamente, o estado de desgaste do aparelho e controle também seu correto funcionamento. A utilização de acessórios não aconselhados ou que não foram fornecidos pelo construtor do aparelho pode comportar riscos de incêndio, choque elétrico ou danificações às pessoas. Desconecte sempre o aparelho da alimentação se deixado sem alguém vigiando e antes de montá-lo, desmontá-lo ou limpá-lo. Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, etc.). Não utilize o aparelho ao ar livre. Não deixe o aparelho sem alguém vigiando enquanto ele estiver conectado na rede elétrica. Em caso de danificação do fio de alimentação ou do aparelho, é necessário que seu conserto seja

feito pelo fabricante ou em um centro de assistência autorizado para evitar eventuais perigos. Não utilize o aparelho se estiver com as mãos ou os pés molhados, húmidos ou descalços.



ATENÇÃO!

Perigo de sufocamento. Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance das crianças enquanto potenciais fontes de perigo. Mantenha o saquinho de plástico longe do alcance das crianças. Não é um brinquedo. Durante a utilização tome cuidado para que as crianças não entrem em contato com o aparelho. Este aparelho não deve ser utilizado pelas crianças. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência ou sem o conhecimento necessário, contanto que seja utilizado sob o controle adequado de um adulto ou após que as mesmas tenham recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho e tenham compreendido os perigos inerentes. As crianças não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e de manutenção não deve ser feitas por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças e guarde em um

lugar seco e seguro.

O aparelho não é destinado para ser utilizado através de um temporizador externo ou com um sistema de comando separado.

Não utilize o aparelho nas proximidades imediatas de banheiras ou pias cheias de água.

Não mergulhe o corpo motor na água e nunca coloque-o debaixo de uma torneira de água corrente.

Não exponha o aparelho à humidade ou à ação dos agentes atmosféricos.

Nunca faça funcionar o aparelho sem alimentos.

Este aparelho não foi concebido para ser utilizado continuamente. Sempre deixe esfriar o aparelho por alguns minutos entre uma utilização e outra.

ATENÇÃO: Tome cuidado para não utilizar o aparelho de forma errada e de utilize-o exclusivamente em conformidade com as instruções em dotação.

Não utilize o aparelho se o corpo motor ou os seus acessórios estiverem danificados.

ATENÇÃO: Verifique se o aparelho está desligado antes de desmontá-lo e de tirar o acessório de seu suporte.

Nunca toque as partes em movimento.

Desligue o aparelho antes de trocar os acessórios e de se aproximar às partes em movimento durante seu funcionamento.

Antes de limpar o produto, é necessário verificar se o plugue foi desconectado da tomada. Tome muito cuidado quando manusear as lâminas cortantes. Antes da utilização lave as partes em contato com os alimentos.

Não utilize o aparelho se a cestinha ou o grupo de lâminas estiverem danificados.

No rimuovere mai il coperchio dell'accessorio montado en el cuerpo motore mentre el apparecchio está en funzione.

Nunca retire a tampa do acessório montado na carcaça do motor, enquanto a máquina está a funcionar.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1- Coloque os alimentos no jarro tomando cuidado para nunca ultrapassar o limite MAX que se encontra no jarro.
- 2- Monte o jarro sobre a unidade motor; fixe-o girando na direção da seta e tomando cuidado para não fazer uma força excessiva.
- 3- Posicione a tampa, conecte o aparelho na fonte de energia e faça sua operação.
- 4- Nunca encha o jarro com ingredientes com uma temperatura superior aos 80°C.
- 5- Nunca utilize o aparelho por mais de 1 minuto, após o qual o aparelho deverá ficar parado por um minuto antes de poder reutilizá-lo.
- 6- Os ingredientes líquidos, como óleo e leite, podem ser introduzidos através da abertura que se encontra na tampa, inclusive durante o funcionamento.
- 7- É aconselhável cortar os ingredientes o menor possível para facilitar a operação tentando não sobrecarregar o jarro mas acrescentando os eventuais ingredientes gradualmente.
- 8- Se o aparelho se sacudir por causa dos alimentos distribuídos de modo não uniforme, desligue o aparelho, abra a tampa e distribua os ingredientes uniformemente.

EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO	QUANTIDADE
SUMOS	100 gr. de fruta + 150 ml de leite
SOPA DE LEGUMES E ARROZ (minestrone)	100 gr. (acrescentando água)
ESPECIARIAS (cebola, cenoura, alho)	50 gr.

LIMPEZA

- Desconecte sempre o aparelho antes de iniciar a limpeza;
- Nunca coloque a liquidificadora na máquina de lavar louças. Nunca mergulhe na água ou debaixo de água corrente. Limpe com uma esponja húmida;
- É aconselhável limpar o pé da liquidificadora após cada utilização;
- No caso de coloração das partes de plástico devida aos alimentos, como por ex. as cenouras, esfregue com um pano molhado com óleo para alimentos, e em seguida faça a limpeza normal;
- Nunca desmonte o aparelho;

GR - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Προσοχή! Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των παρόντων προειδοποιήσεων και των οδηγιών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή / και σοβαρούς τραυματισμούς. Προειδοποίηση! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτροκίνητες συσκευές, τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού και ή υλικών ζημιών. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση για τις λειτουργίες που περιγράφονται σε

αυτό το εγχειρίδιο. Δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί. Οποιαδήποτε χρήση άλλη από εκείνη που καθορίζεται θεωρείται ακατάλληλη και επικίνδυνη και εκθέτει το χρήστη σε ηλεκτρικούς κινδύνους και σωματικές βλάβες. Αν αποφασίσετε να απορρίψετε τον εξοπλισμό αυτό, θα πρέπει να τον καταστήσετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται σχετικά με τα τεχνικά δεδομένα που αντιστοιχούν στο τοπικό δίκτυο και μην χρησιμοποιείτε μη συμβατές μπαλαντέζες ή πρίζες σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, η πρίζα ή κάποια από τα τμήματά της έχουν καταστραφεί. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι μακριά από τη συσκευή και δεν έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της ίδιας ή πιέζεται στα άκρα ή από αιχμηρά αντικείμενα. Μην αποσυνδέετε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Μετά τη χρήση της συσκευής, αποσυνδέστε τον αγωγό από την πηγή ρεύματος και αφήστε το να κρυώσει πριν το βάλετε στη θέση του και τον καθαρισμό. Μην

χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε άλλους ανθρώπους ή ζώα. Όλες οι επισκευές, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας (αν υπάρχει), θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εγκεκριμένους εμπειρογνώμονες, προκειμένου να εξαιρεθεί κάθε κίνδυνος. Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το χέρι σας, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο. Κατά τη διάρκεια καταιγίδας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Ισιώστε το καλώδιο εντελώς πριν τη χρήση. Μην τραβάτε ή μεταφέρετε το μηχάνημα από το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή. Μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές γωνίες και μην το τοποθετείτε σε ζεστές επιφάνειες. Φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο σε ασφαλές μέρος μαζί με τις οδηγίες, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής, ώστε να ανατρέχετε σε αυτό όταν υπάρχει ανάγκη. Σε περίπτωση πώλησης της συσκευής σε τρίτους, παραδώστε και όλα τα έγγραφα. Αν διαβάζοντας αυτό το φυλλάδιο οδηγίων κάποια μέρη είναι δύσκολο να κατανοηθούν ή αν υπάρχουν αμφιβολίες, πριν από τη χρήση του προϊόντος, επικοινωνήστε με την εταιρεία στη διεύθυνση που αναφέρεται.

Προσοχή! Ελέγχετε περιοδικά τη σωστή σύσφιγξη των τυχόν βιδών, την κατάσταση φθοράς της συσκευής και τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας. Η χρήση των αξεσουάρ που δεν προτείνονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμούς. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία αν αφηθεί χωρίς επιτήρηση και πριν την συναρμολόγηση, αποσυναρμολογήστε καθαρισμό και συντήρηση. Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, κλπ ...). Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι στην πρίζα. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να επισκευαστεί από τον κατασκευαστή ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. Αποφεύγετε την επαφή με την συσκευή όταν τα χέρια ή τα πόδια σας είναι βρεγμένα ή υγρά.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος ασφυξίας. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά σε παιδιά γιατί είναι δυνητικά

επικίνδυνα. Κρατήστε την πλαστική σακούλα μακριά από παιδιά. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Κατά τη χρήση βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν έρχονται σε επαφή με τη συσκευή. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν υφίσταται κατάλληλη επιτήρηση ή αν έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση σε συσκευή ασφαλείας και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Καθαρισμός και συντήρηση, δεν θα πρέπει να εκτελούνται από τα παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από τα παιδιά και φυλάξτε την σε στεγνή και ασφαλή τοποθεσία.

Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με τη βοήθεια ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή με ένα ξεχωριστό σύστημα ελέγχου.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπιανό ή νεροχύτη γεμάτο με νερό. Μην βυθίζετε το σώμα κινητήρα σε νερό και μην την βάζετε κάτω από τη βρύση με τρεχούμενο νερό. Μην

εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία ή κατά την επίδραση των ατμοσφαιρικών συνθηκών. Ποτέ μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς τρόφιμα. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να συνεχίσει χρήση. Ψύξτε τη συσκευή πάντα και πάλι για λίγα λεπτά μεταξύ χρησιμοποιεί ένα άλλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό εσφαλμένα και να το χρησιμοποιήσετε μόνο σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχουν υποστεί ζημιές στο σώμα κινητήρα ή τα αξεσουάρ της

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν την αποσυναρμολόγηση και την αφαίρεση του εξαρτήματος από την βάση του.

Μην αγγίζετε ποτέ τα κινούμενα μέρη. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από την αλλαγή εξαρτημάτων και την προσέγγιση στα κινούμενα μέρη κατά τη λειτουργία.

Πριν από τον καθαρισμό του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι το φινιρίσμα έχει αποσυνδεθεί.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις λεπίδες κοπής και ιδίως κατά την εξαγωγή των λεπίδων από το κύπελλο. Πριν από τη χρήση, πλύνετε τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Μην χρησιμοποιείτε τη

συσκευή εάν το τύμπανο ή η μονάδα λεπίδων έχει υποστεί ζημιά.

Ποτέ μην αφαιρείτε το κάλυμμα του εξαρτήματος τοποθετηθεί στο περίβλημα του κινητήρα, ενώ η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1- Τοποθετήστε τα συστατικά στο δοχείο στην κανάτα δίνοντας προσοχή να μην ξεπεραστεί το όριο MAX που αναγράφεται στην κανάτα.
- 2- Τοποθετήστε την κανάτα στην μονάδα του κινητήρα. Ασφαλίστε την περιστρέφοντας την κατά την φορά του τόξου χωρίς να ασκήσετε υπερβολική δύναμη.
- 3- Τοποθετήστε το καπάκι, συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο και συνεχίστε με την διαδικασία.
- 4- Μην γεμίζετε την κανάτα με συστατικά που βρίσκονται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 80°C.
- 5- Μην κάνετε χρήση της συσκευής για περισσότερο του 1 λεπτού, στο τέλος του οποίου θα πρέπει να γίνει στάση της συσκευής για ένα λεπτό πριν από την επαναχρησιμοποίησή της.
- 6- Τα υγρά συστατικά όπως λάδι και γάλα, μπορούν να εισαχθούν διαμέσου της ειδικής σχισμής που βρίσκεται στο καπάκι, ακόμα και κατά την διάρκεια λειτουργίας.
- 7- Προτείνεται η κοπή των συστατικών στο μικρότερο δυνατό μέγεθος με τρόπο που θα διευκολυνθεί η επιχείρηση, προσπαθώντας να μην υπερφορτώσουμε την κανάτα αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε τα συστατικά σταδιακά.
- 8- Αν η συσκευή τραντάζεται λόγω της ανομοιόμορφης διανομής των συστατικών, ορθώστε τη, σηκώστε το καπάκι και διαμοιράστε το περιεχόμενο ομοιόμορφα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΦΡΑΠΕ	100 gr Φρούτα + 150 ml γάλα
ΣΟΥΠΑ ΜΙΝΕΣΤΡΟΝΕ	100 gr. (με την προσθήκη νερού)
ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ(κρεμμύδι, καρότο, σκόρδο)	50 gr.

Καθαρισμός

- Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό της;
- Μην πλένετε το μπλέντερ στο πλυντήριο πιάτων. Μην την βυθίζεται στο νερό ποτέ και μην την βάζετε κάτω από τρεχούμενο νερό. Καθαρίστε τη με ένα υγρό σφουγγάρι;
- Προτείνεται ο καθαρισμός του ποδιού του μίξερ μετά από κάθε χρήση;
- Σε περίπτωση χρωματισμού κάποιων τμημάτων πλαστικού που οφείλεται σε τρόφιμα, όπως για παράδειγμα καρότα, τρίψτε με ένα πανί βρεγμένο με ελαιόλαδο και μετά συνεχίστε με τον κανονικό καθαρισμό;
- Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ την συσκευή.

HR - MJERE OPREZA



OPREZ!

Oprez! Prije korištenja pročitati pažljivo uputstva. Pročitati sve sigurnosne napomene i uputstva. Nepoštivanje postojećih sigurnosnih napomena i uputstava bi moglo prouzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede. Oprez! Kada se koriste električni uređaji, treba uvijek obratiti pažnju na normalne sigurnosne mjere opreza kako bi se izbjegao rizik od nastajanja požara, strujnih udara, osobnih ozljeda i oštećenja materijala. Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu uporabu za funkcije koje su naznačene u priručniku. Nije prikladan za profesionalno korištenje. Ne koristiti uređaj u neprimjerene svrhe. Bilo koje neprimjereno korištenje je opasno i izlaže korisnika opasnostima električne naravi i ozljedama osoba. Kada se odluči baciti u otpad ovaj uređaj, preporučljivo je prerezati žicu. Prije spajanja uređaja u struju prekontrolirati da li naznačeni napon u tehničkim podacima odgovara naponu lokalne mreže te se ne preporučuje korištenje utičnica i produžnih kablova koje ne odgovaraju kao što je naznačeno u tehničkim podacima. Ne koristiti uređaj ukoliko su žica, utikač

ili neki dijelovi uređaja oštećeni. Osigurajte da je kabel za napajanje strujom na idealnoj udaljenosti od uređaja te da ne dođe u izravan dodir sa zagrijanim dijelovima uređaja ili pritsnut na rubovima ili oštrim kutevima. Ne isključivati uređaj vukući žicu. Nakon korištenja uređaja, isključiti iz struje i pričekati da se ohladi prije pospremanja i čišćenja. Ne koristiti uređaj u blizini osoba ili životinja. Svi popravci, kao i zamjena žice (eventualno), trebaju biti izvršeni isključivo od strane iskusnog tehničkog osoblja, kako bi se izbjegle opasnosti. Ne omatati žicu oko ruke kada je uređaj uključen u struju. U slučaju nevremena isključiti uređaj iz struje. Prije korištenja uređaja izravnati žicu. Ne premještati uređaj putem električne žice. Ne koristiti žice za napajanje strujom kao drške. Ne vući žicu za napajanje strujom oko oštih kuteva te ne naslanjati na zagrijane površine. Sačuvati priručnik s uputama na sigurnom mjestu zajedno sa sigurnosnim napomenama, tijekom korištenja uređaja, u svrhu konzultiranja. U slučaju darivanja proizvoda drugim osobama treba predati i cjelokupnu dokumentaciju. U slučaju da se odlučite darovati uređaj nekoj drugoj osobi svakako izručite cjelokupnu dokumentaciju. Ako u sigurnosnim napomenama ili uputama naiđete na teško shvatljive

dijelove ili se nađete u nedoumici, prije samog korištenja uređaja kontaktirajte proizvođača na naznačenu adresu.

Oprez! Redovito prekontrolirati čvrstoću vijaka, trošnost uređaja te ispravno funkcioniranje. Korištenje nepreporučenih dijelova ili onih koji nisu priloženi od strane proizvođača uređaja može izazvati opasnost od požara, strujnog udara ili ozljeda osoba. Uvijek isključiti uređaj iz struje ukoliko je bez nadzora i prije montiranja, odmontirati ga i očistiti. Ne ostavljati uređaj izložen atmosferskim utjecajima (sunce, kiša, itd.) Ne koristiti uređaj na otvorenom prostoru. Kada je uređaj uključen u struju ne ostavljati bez nadzora. U slučaju oštećenja električne žice istu treba popraviti od strane stručnog tehničkog osoblja ili u ovlaštenom centru za popravke kako bi se izbjegle eventualne opasnosti. Ne koristiti uređaj mokrim ili vlažnim rukama i nogama.



OPREZ!

Opasnost od gušenja. Dijelove ambalaže treba držati izvan dohvata djece, jer predstavljaju potencijalnu opasnost. Plastičnu vrećicu držati izvan dohvata djece. Nije igračka. Osigurati da tijekom korištenja uređaja djeca na stupe u izravan dodir s istim. Ovaj

uređaj ne smije biti korišten od strane djece. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva ili znanja ukoliko su pod nadzorom ili ukoliko su primile upute za korištenje uređaja te ukoliko su shvatile opasnosti do kojih može doći tijekom korištenja. Djeci nije dopušteno igranje uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smije biti obavljeno od strane djece. Uređaj i žicu za napajanje strujom držati izvan dohvata djece te držati na suhom i sigurnom mjestu.

Uređaj nije namijenjen za funkcioniranje putem vanjskog mjerača vremena ili putem odvojenih naredbi.

Ne koristiti uređaj blizu kadi ili umivaonika s vodom.

Ne umakati električnu bazu u vodu i ne stavljati ispod slavine s tekućom vodom. Ne izlagati uređaj vlazi ili utjecaju atmosferskih prilika.

Ne ostavljati uključen uređaj bez namirnice.

Ovaj uređaj nije namijenjen za kontinuirano korištenje. Ostaviti da se uređaj ohladi nekoliko minuta prije ponovnog korištenja.

OPREZ: Osigurati ispravno korištenje uređaja i u skladu s priloženim uputa-

ma.

Ne koristiti uređaj ukoliko je oštećeno tijelo motora ili pribor.

OPREZ: Osigurati da je uređaj isključen i iskopčan iz struje prije odmontiranja i uklanjanja iz baze. Ne dodirivati pokretne dijelove. Isključiti uređaj prije mijenjanja dijelova i približavanja pokretnim dijelovima tijekom korištenja. Prije čišćenja proizvoda treba provjeriti da li je isključen iz struje. Obratiti pozornost tijekom baratanja oštricama. Prije korištenja oprati dijelove koji su u izravnom dodiru s namirnicama. Ne koristiti uređaj ukoliko su košarica i skupina oštrica oštećeni.

Nikada ne uklanjajte poklopac pribor montiran na kućište motora dok stroj radi.

ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja uređaja provjerite da li je isti iskopčan iz struje;
- Zabranjeno je pranje miksera u perilici za suđe. Nikako ne namakati u vodi ili prati pod mlazom tekuće vode. Čistiti isključivo vlažnom spužvom;
- Preporučuje se očistiti bazu miksera nakon svakog korištenja;
- Ukoliko plastični dijelovi uređaja promijene boju uslijed miksiranja sastojaka kao što je npr. mrkva, obrišite ih nauljenom krpom te nastavite s uobičajenim čišćenjem;
- Ne rastavljati uređaj na dijelove;

UPUTE ZA KORIŠTENJE

- 1- U posudu stavite sastojke do oznake MAX.
- 2- Posudu pažljivo pričvrstite na uređaj tako da ju okrenete u smjeru strelice.
- 3- Postavite poklopac, uređaj uključite u struju te miksajte;
- 4- Posuda se ne smije nikada napuniti sastojcima temperature iznad 80°C.
- 5- Uređaj nikada ne koristite dulje od 1 minute. Nakon isteka 1 minute korištenja uređaj isključite i ostavite da se ohladi prije ponovnog korištenja.
- 6- Tekuće sastojke, kao što su ulje i mlijeko, možete uliti u posudu kroz otvor na poklopcu i tijekom samog miksiranja.
- 7- Preporučljivo je sitno narezati sve sastojke te nastojati ne pretovariti posudu kako bi miksiranje bilo što jednostavnije. Pojedine sastojke možete postepeno dodavati u posudu.
- 8- Ukoliko tijekom miksiranja uočite nepravilan rad uređaja, do kojeg može doći uslijed nepravilnog rasporeda sastojaka, otvorite uređaj i pravilno rasporedite sastojke.

PRIMJERI UPORABE	KOLIČINA
FRAPE	100 gr. Voća + 150 ml mlijeka
GUSTA JUHA	100 gr. (uz dodatak vode)
ZAČINI (luk, mrkva, češnjak)	50 gr.



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto è soggetto alla raccolta differenziata. Per le sue caratteristiche tecniche il prodotto, se smaltito impropriamente, può rivelarsi dannoso per la salute e per l'ambiente. Per questo motivo il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti solido urbani. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno o conferirla gratuitamente, in caso di prodotto di piccolissime dimensioni, presso i negozi che forniscono questo servizio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sulla salute e sull'ambiente e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

E - El símbolo del contenedor de basura tachado con un asa indica que el producto está sujeto a recogida selectiva. Debido a sus características técnicas, si el producto se elimina de forma indebida, puede resultar perjudicial para la salud y el medio ambiente. Por esta razón, el producto no debe eliminarse junto con los residuos sólidos urbanos. El usuario, por lo tanto, deberá depositar el aparato, cuando este llegue al final de su vida útil, en los centros de recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos correspondientes, o bien entregarlo al distribuidor cuando compre un nuevo aparato similar, a razón de uno por uno, o dejarlo gratuitamente, en caso de productos muy pequeños, en las tiendas que proporcionen este servicio. La adecuada recogida selectiva para realizar el reciclaje del aparato en desuso, su tratamiento y eliminación de forma compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales de los que está compuesto el aparato. La eliminación ilegal del producto conlleva la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.

P - O símbolo do contentor de lixo barrado indica que o produto é sujeito à recolha diferenciada. Devido as características técnicas, o produto se eliminado indevidamente, pode se tornar perigoso para a saúde e meio ambiente. Por esta razão o produto não deve ser eliminado junto com o lixo sólido urbano. O usuário deverá portanto entregar o equipamento sem mais utilização nos centros de recolha específicos para lixo eletrônico e eletrotécnico, ou então entregá-lo ao revendedor no momento da aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente, na proporção de um a um ou entregá-lo gratuitamente, em caso de produtos de dimensões muito pequenas, nas lojas que oferecem este serviço. A recolha diferenciada adequada para a entrega em seguida do equipamento inutilizável à reciclagem, ao tratamento e à eliminação ambiental compatível contribui à evitação de possíveis efeitos negativos para a saúde e o meio ambiente e favorece a reutilização e/ou a reciclagem dos materiais com os quais é composto o equipamento. A eliminação abusiva do produto comporta a aplicação das sanções previstas pela normativa vigente.

GR - Το ακυρωμένο σύμβολο κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν υπόκειται σε ανακύκλωση. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το προϊόν, εάν δεν απορριφθεί σωστά, μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία μας και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα στερεά αστικά απόβλητα. Κατά συνέπεια, η χρήστης θα πρέπει να μεταφέρει την συσκευή στο τέλος της λειτουργικής ζωής της σε κατάλληλα διαφοροποιημένα κέντρα συλλογής για ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρο-τεχνικά απόβλητα, ή να την επιστρέψει στον λιανοπωλητή κατά την αγορά μιας νέας συσκευής ισοδύναμου τύπου, ή να την αποδώσει δωρεάν, σε περίπτωση πολύ μικρών διαστάσεων σε καταστήματα που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η κατάλληλη ξεχωριστή συλλογή για την μετέπειτα προώθηση στην ανακύκλωση, επεξεργασία και περιβαλλοντικά συμβατή διάθεση συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή / και ανακύκλωση των υλικών που απαρτίζουν τον εξοπλισμό. Παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον ιδιοκτήτη συνεπάγεται την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από το νόμο.

HR - Oznaka prekrizene kante za otpad označava da je proizvod namijenjen za odvojeno prikupljanje otpada. Zbog svojih tehničkih karakteristika, ako proizvod nije pravilno odložen, može biti opasan za zdravlje i okoliš. Zbog toga proizvod ne smije bit odložen zajedno s gradskim otpadom. Korisnik treba odložiti nefunkcionalni uređaj u određeni centar za odvojeno prikupljanje elektronskog i elektrotehničkog otpada, ili predati prodavaču u trenutku kupnje novog proizvoda istog tipa ili predati bez plaćanja dodatnih troškova, u slučaju proizvoda malih dimanzija, u centrima koji nude ovaj tip usluge. Adekvatno odvojeno prikupljanje otpada za naredno recikliranje odbačenih uređaja, za tretiranje i odlaganje u skladu s okolišem doprinosi izbjegavanju negativnog utjecaja na zdravlje i okoliš te pomaže za naknadno korištenje i/ili recikliranje materijala od kojeg se sastoji uređaj. Neprimjereno odlaganje proizvoda stvara komplikacije te sankcije predviđene važećim odredbama.

📍 **Importato e fabbricato da:**
GENERAL TRADE SPA
Via G. Cassano - Km 2,2
74015 Martina Franca (TA) ITAL Y
✉ customer@generaltrade.it
www.generaltrade.it
Prodotto di Provenienza Extra-UE

Art. 892133

MATERIALI: corpo in ABS,
caraffa in AS, lame in acciaio inox.

L'etichetta fa parte integrante del prodotto,
leggere e conservare per futuri riferimenti.

Graphic design is exclusive property of General Trade spa

Forma e colore possono variare rispetto all'illustrazione.



220-240 V ~ 50-60 Hz - 200W