

## DEPILATORE

Grazie per aver scelto il nostro depilatore professionale. Il nostro depilatore è dotato di un sistema di pinzette che rimuovono i peli dalla radice rapidamente e con efficacia, lasciando la pelle liscia. La sua tecnologia è stata studiata per un uso confortevole ed il suo design si adatta al corpo rimuovendo anche i peli più corti.

**Inoltre la LUZ LED in dotazione permette di notare anche i peli nascosti e difficili per una depilazione più accurata.**

### CONSIGLI PRIMA DELL'USO

- L'apparecchio è destinato esclusivamente per uso privato e non professionale.
- Il depilatore è ideale per la depilazione di VISO, ASCELLE e ZONA BIKINI;
- E' consigliabile fare una doccia o bagno caldo poco prima dell'uso per dilatare i pori relativi all'area da depilare.
- Passare una spugna esfoliante per rimuovere la pelle morta: questo aiuta ed evitare il formarsi di peli sotto pelle.
- La pelle deve essere pulita, asciutta e libera da creme o oli prima di essere usato;
- Durante l'uso tenere l'apparecchio a 90° con il lato del logo rivolto verso il tuo viso.
- Tenere la pelle tesa e passare il depilatore su tratti brevi, ripetendo velocemente.
- Pulire l'apparecchio dopo ogni uso, spugnendolo e rimuovendo i peli rimasti con lo spazzolino in dotazione.
- Passare un dischetto di cotone inumidito sulle testine per disinfettare.
- Usare solo gli accessori originali che trovate in dotazione nella confezione.

### ISTRUZIONI D'USO

- Disimballare l'articolo dalla sua confezione. • Aprire il vano batteria situato nella parte inferiore del depilatore ed inserire la batteria (2xAAA 1.5V - non inclusa) al suo interno e richiudere. • Spostare il pulsante su "0" verso l'alto per azionare le pinze. • Procedere con la depilazione.

### MANUTENZIONE E SICUREZZA

Quando si usano apparecchi elettrici attenersi sempre alle basilari precauzioni di sicurezza, ed inoltre attenersi a quanto segue: • Non riporre l'apparecchio in prossimità di lavandini o vasche. • Non usare mai durante la doccia o durante il bagno. • Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto è soggetto alla raccolta differenziata. Per le sue caratteristiche tecniche il prodotto, se smaltito impropriamente, può rivelarsi dannoso per la salute e per l'ambiente. Per questo motivo il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti solidi urbani. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno o conferirli gratuitamente, in caso di prodotto di piccolissime dimensioni, presso i negozi che forniscono questo servizio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sulla salute e sull'ambiente e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Diversi tipi di batterie o batterie nuove ed usate non devono essere mischiate. Non utilizzare batterie ricaricabili e non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili. Si raccoman-

da di utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccomandate. Inserire le batterie secondo la corretta polarità (+/-); Per sostituire le pile: rimuovere il portello, rimuovere dal vano pile le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione alla polarità, riposizionare il portello. Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini. Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata. Non collegare tra loro gli elettrodi del vano pile per evitare corto circuito. Il vano pile deve essere protetto dall'umidità e dalla pioggia. Conservare per future referenze.

### E-DEPILADORA

Gracias por elegir nuestra depiladora profesional.

Nuestra depiladora cuenta con un sistema de pinzas que arranca el vello de raiz con rapidez y eficacia, dejando la piel lisa. Su tecnología ha sido estudiada para un uso confortable y su diseño se adapta al cuerpo eliminando también los pelos más cortos.

**Además la LUZ LED provista por el fabricante permite detectar incluso los pelos ocultos y difíciles para una depilación más precisa.**

### CONSEJOS ANTES DEL USO

- El aparato está destinado exclusivamente para uso privado y no profesional;
- La depiladora es ideal para la depilación de CARA, AXILAS y ÁREA BIKINI;
- Es aconsejable darse una ducha o un baño caliente poco antes del uso, para dilatar los poros del área a depilar;
- Pase una esponja exfoliante para eliminar la piel muerta: esto ayuda a evitar que se formen pelos bajo la piel;
- La piel tiene que estar limpia, seca y sin cremas o aceites antes de utilizar la depiladora;
- Durante el uso, mantenga el aparato a 90° con el lado del logo hacia su cara;
- Mantenga la piel estirada y pase la depiladora con pequeños movimientos, repitiéndolos rápidamente;
- Limpie el aparato después de cada uso, apagándolo y eliminando los pelos atrapados con el cepillo provisto por el fabricante;
- Pase un disco de algodón humedecido sobre los cabezales para desinfectarlos;
- Utilice sólo los accesorios originales que encontrará en la caja.

### INSTRUCCIONES DE USO

- Desembale el artículo; • Abra el compartimento de la pila ubicado en la parte inferior de la depiladora, inserte la pila 2xAAA 1.5V - no incluida) en su interior y vuelva a cerrar; • Desplace el botón hasta el "0" hacia arriba para accionar las pinzas; • Proceda a la depilación;

### MANUTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Quando use aparatos eléctricos, atégase siempre a las precauciones básicas de seguridad y a las siguientes instrucciones: • No guarde el aparato cerca de lavabos o bañeras; • No lo utilice nunca durante la ducha o el baño; • Manténgalo fuera del alcance de los niños;

El símbolo del contenedor de basura tachado con un apa indica que el producto está sujeto a recogida selectiva. Debido a sus características técnicas, si el producto se elimina de forma indebida, puede resultar perjudicial para la salud y el medio ambiente. Por esta razón, el producto no debe eliminarse junto con los residuos sólidos urbanos. El usuario, por lo tanto, deberá depositar el aparato, cuando este llegue al final de su vida útil, en los centros de recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos correspondientes, o bien entregarlo al distribuidor cuando compre un nuevo aparato similar, a razón de uno por uno, o dejarlo gratuitamente, en caso de productos muy

pequeños, en las tiendas que proporcionen este servicio. La adecuada recogida selectiva para realizar el reciclaje del aparato en desuso, su tratamiento y eliminación de forma compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales de los que está compuesto el aparato. La eliminación ilegal del producto conlleva la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente. Diferentes tipos de baterías o pilas, nuevas o usadas, no tienen que estar mezcladas. No utilizar pilas recargables y no tratar de recargar las pilas que no lo son. Se aconseja utilizar solamente pilas del mismo tipo u otras equivalentes a las recomendadas. Insertar las pilas teniendo en cuenta la polaridad (+/-). Para sustituir las pilas: abrir la tapa, extraer las pilas descargadas, insertar las pilas nuevas considerando la polaridad, reposicionar la tapa. No dejar las pilas o eventuales utensilios al alcance de los niños. No arrojar las pilas usadas al fuego ni dispersarlas en el ambiente, utilizar la recolección de residuos diferenciada. No poner en contacto los electrodos de la cavidad de las baterías para evitar corto circuito. Proteger la cavidad de las baterías de la humedad y de la lluvia. Conservar para futuras referencias.

### P-DEPILADOR

Obrigado por ter escolhido o nosso depilador profissional.

O nosso depilador possui um sistema de pinças que removem os pelos pela raiz com rapidez e com eficácia, deixando a pele lisa. A sua tecnologia foi estudada para uma utilização confortável e o seu design se adapta ao corpo removendo também os pelos mais curtos.

**Além disso, a LUZ INDICADORA LED em dotação permite de se notar também os pelos escondidos e difíceis para uma depilação mais accurada.**

### CONSELHOS ANTES DA UTILIZAÇÃO

- O aparelho é destinado exclusivamente para uso particular e não profissional;
- O depilador é ideal para a depilação do ROSTO, AXILAS e ÁREA BIKINI;
- É aconselhável tomar uma ducha ou um banho quente antes da utilização para dilatar os poros relativos à área de depilar;
- Passe uma esponja esfoliante para remover a pele morta: isto ajuda e evita a formação de pelos debaixo da pele;
- A pele deve ser limpa, seca e livre de cremes ou óleos antes de utilizar o aparelho;
- Durante a utilização mantenha o aparelho em 90° com o lado da marca virado para seu rosto;
- Mantenha a pele esticada e passe o depilador em pequenas áreas, repetindo com rapidez;
- Limpe o aparelho após cada utilização, desligando-o e removendo os pelos que ficaram na escova em dotação;
- Passe um disco de algodão humedecido sobre as cabeças para desinfetar;
- Utilize somente os acessórios originais que se encontram em dotação na embalagem.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

• Retire o artigo da embalagem; • Abra o vão bateria que se encontra na parte inferior do depilador e introduza a bateria (2xAAA 1.5V - não incluída) no seu interior e feche; • Desloque o interruptor em "0" para cima para acionar as pinças; • Realize a depilação

### MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

Quando se utilizam aparelhos elétricos siga sempre as precauções de segurança básicas, acrescentando o seguinte: • Não guarde o aparelho em proximidade de pia's ou banheiras. • Não utilize durante a ducha ou o

banho. • Mantenha longe do alcance das crianças.

O símbolo do contenedor de lixo barrado indica que o produto é sujeito à recolha diferenciada.

Devido às características técnicas, o produto se eliminado indevidamente, pode se tornar perigoso para a saúde e meio ambiente. Por esta razão o produto não deve ser eliminado junto com o lixo sólido urbano. O usuário deverá portanto entregar o equipamento sem mais utilização nos centros de recolha específicos para lixo eletrônico e eletrotécnico, ou então entregá-lo ao revendedor no momento da aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente, na proporção de um um ou entregá-lo gratuitamente, em caso de produtos de dimensões muito pequenas, nas lojas que oferecem este serviço. A recolha diferenciada adequada para a entrega em seguida do equipamento inutilizável à reciclagem, ao tratamento e à eliminação ambiental compatível contribui à evitação de possíveis efeitos negativos para a saúde e o meio ambiente e favorece a reutilização e/ou a reciclagem dos materiais com os quais é composto o equipamento. A eliminação abusiva do produto comporta a aplicação das sanções previstas pela normativa vigente. Diferentes tipos de baterias novas e usadas não devem ser misturadas. Não utilize baterias recarregáveis e não tente recarregar as pilhas que não podem ser recarregadas; recomenda-se utilizar somente baterias do mesmo tipo ou equivalentes às que foram recomendadas. Inserir as baterias seguindo a correcta polaridade (+/-); para substituir as pilhas: tire a tampa, remover do vão as pilhas descarregadas, inserir as pilhas novas com atenção à polaridade, reposicionar a tampa. Não deixe as pilhas ou eventuais ferramentas ao alcance das crianças; não jogue as pilhas descarregadas no fogo e não as desperdice no meio ambiente, coloque-as nos contentores para a recolha diferenciada; não ligue entre eles os electrodos do vão das pilhas para evitar curtos-circuitos. Proteja o vão das pilhas da humidade e da chuva. Guarde para futuras referências.

## GR- ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Eυχारीστούμε που επιλέξατε τον επαγγελματικό αποτριχωτή.

Αυτή η συσκευή αποτριχώσεως διαθέτει ένα σύστημα στελεχών ωφραγωγής που αφαιρούν τις τρίχες από την ρίζα άμεσα και αξιόστοχα, αφήνοντας ένα απαλό δέρμα. Η τεχνολογία της έχει μελετηθεί ειδικά για μια άνετη χρήση και ο σχεδιασμός της προσαρμόζεται στο σώμα αφαιρώντας ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες.

**Διαθέτει ένα φως οδηγό LUCE LED που επιτρέπει τον φωτισμό των δύσκολων περιοχών ώστε να επιτρέψει για μια σχολαστική αποτριχώση.**

### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ατομική και όχι επαγγελματική χρήση.

• Η συσκευή αποτριχώσεως είναι ιδανική για την αποτριχώση ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΜΑΣΧΑΛΗΣ και ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΜΠΙΚΙΝΙ.

• Για μια πιο άνετη χρήση θα πρέπει να κάνετε ένα ντους ή ένα ζεστό μπάνιο πριν από την χρήση για να ανοίξετε οι πόροι του δέρματος.

• Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε και ένα σφουγγάρι για την απολέπιση και αφαίρεση του νεκρού δέρματος, αυτό βοηθά στην αποφυγή της δημιουργίας εσωτερικών θυλάκων τρίχας.

• Το δέρμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς κρέμες και λάδια πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την συσκευή αποτριχώσεως.

• Κατά την διάρκεια της χρήσης κρατήστε την συσκευή στις 90° ως την πλευρά του λογύπτου προς το δέρμα.

• Κρατήστε το δέρμα με τρόπο ώστε να είναι τεταμένο και περάστε την συσκευή αποτριχώσεως σε σύντομα τμήματα, αναλαμβάνοντας με ταχύτητα.

• Προτείνεται ο καθαρισμός της συσκευής μετά από

κάθε χρήση, σβήνοντας την και αφαιρώντας τις τρίχες που επέμειναν με το βουρτσάκι που εμπεριέχεται στην συσκευή.

• Περάστε με λίγο υγρό βομβάκι τις κεφαλές για απολύμανση.

• Κάνετε χρήση μόνο των εξαρτημάτων που εμπεριέχονται στην συσκευασία.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• Απουσεύστε το αντικείμενο από την συσκευασία. • Ανοίξτε το χώρο της μπαταρίας που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής αποτριχώσεως και εισάγετε την μπαταρία (2xAAA 1.5V - δεν εμπεριέχεται) στο εσωτερικό και ξανακλείστε. • Μετακινήστε το πλήκτρο στο "0" προς τα επάνω και ενεργοποιήστε τις λαβίδες. • Συνεχίστε με την αποτριχώση.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Κατά την διάρκεια της χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να γίνεται σχολαστική εφαρμογή των βασικών κανόνων ασφαλείας, με την προεφημία των παρακάτω:

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νεροχύτη ή λεκάνες γεμάτες νερό. • Μη την χρησιμοποιείτε ποτέ όταν έχετε ντους ή κατά την διάρκεια του μπάνιου. • Διατηρήστε το μακριά από παιδιά.



Το συγκεκριμένο σύμβολο κώδου απορριμμάτων υποδηλώνει ότι το προϊόν υποκειται σε ανακύκλωση. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το προϊόν, εάν δεν απορριφθεί σωστά,

μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία μας και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, το προϊόν δεν πρέπει να απορριπτείται μαζί με τα στερεά αστικά απόβλητα. Κατά συνέπεια, η χρήστης θα πρέπει να μεταφέρει την συσκευή στο τέλος της λειτουργικής ζωής της σε κατάλληλα διαφοροποιημένα κέντρα συλλογής για ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρο-τεχνικά απόβλητα, ή να την επιστρέψει στον λιανοπωλητή κατά την αγορά μιας νέας συσκευής ισοδύναμου τύπου, η να την αποδώσει δωρεάν, σε περίπτωση πολύ μικρών διαστάσεων σε καταστήματα που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η κατάλληλη ξεχωριστή συλλογή για την μετέπειτα προώθηση στην ανακύκλωση, επεξεργασία και περιβαλλοντικά συμβατή διάθεση συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και προωθεί την επανορθοποίηση ή / και ανακύκλωση των υλικών που απαρτίζουν τον εξοπλισμό. Παρόμοια απορριφή του προϊόντος από τον ιδιοκτήτη συνεπάγεται την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από το νόμο. Μη χρησιμοποιείτε μαζί καινούργιες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε απλές μπαταρίες. Προτείνεται να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ίδιου τύπου ή αντίστοιχες με αυτές που συνιστούνται. Εισάγετε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (+/-). Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες: αφαιρέστε το κάλυμμα, αφαιρέστε τις άδεις μπαταρίες από το χώρο μπαταριών, βάλτε τις νέες μπαταρίες προσέχοντας την πολικότητα, επανοποθετήστε το κάλυμμα. Μη αφήνετε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με μπαταρίες ή άλλα εξαρτήματα. Μη πετάτε τις άδεις μπαταρίες στη φωτιά ή στο περιβάλλον, αλλά χρησιμοποιήστε κάποια υπηρεσία ανακύκλωσης. Μη ενσωματώσετε τους πόλους στις άδεις μπαταρίες για να μην προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Ο χώρος των μπαταριών πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία και τη βροχή. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

κρίση, η dizajn se prilagođava tijelu uklanjajući i kratke dláče.

**LED svjetlost omogućuje opažanje i najmanjih dláča te omogućuje pažljivu depilaciju.**

### SAVIET PRIJE KORIŠTENJA

• Ovaj proizvod je namijenjen za korištenje u privatne svrhe te se ne preporučuje profesionalno korištenje.

• Depilator je idealan za korištenje za depilaciju LICA,

PAZUHA te PODRUČJA BIKINI;

• Preporučuje se tuširanje ili kupanje prije samog korištenja depilatora kako bi se otvorile pore dláča te se olakšalo depiliranje.

• Za uklanjanje kožnih naslaga koristiti spužvicu: time se izbjegava rast dláča ispod kože.

• Prije svake depilacije koža treba biti čista, suha te bez naslaga krema ili ulja;

• Tijekom korištenja nagnuti uređaj u kutu od 90° tako da je oznaka na uređaju okrenuta prema licu.

• Tijekom depilacije nategnuti kožu, a depilatorom prijeći dvaputa po istom području kože.

• Nakon svakog korištenja isključiti uređaj te očistiti od dláča priloženom četkicom.

• Glavice uređaja dezinficirati vlažnom blazinicom.

• Koristiti isključivo originalne dijelove uređaja koji su priloženi u kutiji.

### UPUTE ZA KORIŠTENJE

• Izvaditi uređaj iz kutije.

• Otvoriti otvor za baterije na stražnjem dijelu depilatora te umetnuti bateriju(2xAAA 1.5V - nije priložena) unutra i zatvoriti.

• Gumb postaviti na "0" prema gora za uključjenje;

• Nastaviti s depilacijom;

### ODRŽAVANJE I SIGURNOST

Oznaka prekrizene kante za otpad označava da je proizvod namijenjen za odvojeno prikupljanje otpada. Zbog svojih tehničkih karakteristika, ako

proizvod nije pravilno odložen, može biti opasan za zdravlje i okoliš. Zbog toga proizvod ne smije biti odložen zajedno s građanskim otpadom. Korisnik treba odložiti nefunkcionalni uređaj u određeni centar za odvojeno prikupljanje elektronskog i elektrotehničkog otpada, ili predati prodavaču u trenutku kupnje novog proizvoda istog tipa ili predati bez plaćanja dodatnih troškova, u slučaju proizvoda malih dimenzija, u centrima koji nude ovaj tip usluge. Adekvatno odvojeno prikupljanje otpada za naredno recikliranje odbačenih uređaja, za tretiranje i odlaganje u skladu s okolišem doprinosi izbjegavanju negativnog utjecaja na zdravlje i okoliš te pomaže za naknadno korištenje i/ili recikliranje materijala od kojeg se sastoji uređaj. Neprimjereno odlaganje proizvoda stvara komplikacije te sankcije predviđene važećim odredbama. Različite nove i korištene baterije trebaju razvrstati. Ne koristite i ne punite nepunjene baterije. Koristite isključivo baterije iste vrste ili slične onima koje se preporučuju. Pravilno umetnite baterije prema polaritetu (+/-). Kako biste zamijenili baterije, otvorite poklopac, izvadite istrošene baterije iz ležišta, umetnite nove baterije pazeći na polaritet, te zatvorite poklopac. Ne ostavljajte baterije i ostali pribor na dohvata djece. Ne bacajte istrošene baterije u vatra ni u prirodu, već ih odložite na posebno označena mjesta. Kako biste izbjegli kratki spoj ne spajajte elektrode iz ležišta baterija. Sačuvajte ove upute.

Art. 586509

### HR- DEPIULATOR

Zahvaljujemo Vam na odabiru našeg profesionalnog depilatora.

Ovaj depilator sadrži pincete koje brzo i učinkovito uklanjaju dláče iz samog korijena te pritom ostavljaju kožu glatkom.

Tehnologija ovog proizvoda omogućuje udobno

Importato e fabbricato da: GENERAL TRADE SPA

Via G. Cassano Km 2,2 - 74015 Martina Franca (TA) ITALY

www.generaltrade.it - Prodotto di provenienza Extra-UE

