

AVVERTENZE

⚠ATTENZIONE! Non coprire! Durante il funzionamento non deve essere ostruita l'uscita dell'aria. Pericolo di incendio.

Per uso interno. Non versare mai liquidi sull'apparecchio. Non immergere l'apparecchio in acqua. Pericolo di scossa elettrica! Non azionare l'apparecchio senza gabbia di protezione. Quando l'apparecchio è in funzione, non inserire mai dita o oggetti nella gabbia di protezione. Pericolo di lesioni! Non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

L'apparecchio può essere ricaricato con il cavo USB in dotazione. Le lampade non sono sostituibili. La sorgente luminosa di questo corpo illuminante non è sostituibile, quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero corpo illuminante deve essere sostituito. In caso di rottura o danneggiamento delle lampade, l'apparecchio non deve essere utilizzato o alimentato, ma smaltito in modo sicuro. Non usare se danneggiato.

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata non sostituibile. Non tentare di rimuovere o sostituire la batteria, poiché ciò potrebbe danneggiare il dispositivo, causare malfunzionamenti o comportare rischi di sicurezza. Non smontare il prodotto per accedere alla batteria. Le batterie al litio permettono ricariche parziali. In caso di non uso, ricaricare le batterie almeno ogni 3 mesi. Non lasciare la batteria in luoghi esposti alla luce solare diretta o all'interno di autoveicoli in giornate molto calde. La batteria deve essere conservata in ambienti asciutti, privi di umidità e ventilati con temperatura compresa tra 0°C e 40°C. Se la batteria è esposta a temperature non adeguate, potrebbero verificarsi perdite con fuoriuscita di liquido dalla batteria. Se il liquido fuoriuscito dovesse venire a contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente la zona interessata con acqua, senza strofinare e rivolgersi a un medico. Potrebbero verificarsi lesioni. Utilizzare guanti di protezione per pulire. Tenere la batteria lontana dalla portata dei bambini. Non ricaricare il prodotto in condizioni non sicure. Conservare il prodotto lontano da materiali infiammabili durante l'uso o la ricarica. Non immergere in acqua e non spruzzare acqua o altri liquidi sulla batteria. In caso di contatto con l'acqua o altri liquidi, inoltre, potrebbero verificarsi danni all'involucro. In caso di produzione di gas, surriscaldamento e fiamme è necessario posizionare immediatamente la batteria all'aperto all'interno di un contenitore ignifugo e ricoprirlo di sabbia, ben distante da materiali infiammabili. Utilizzare un panno leggermente umido per la pulizia. In caso di gonfiore, perdita di liquido, odore insolito o surriscaldamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza tecnica. Evitare urti violenti: cadute o schiacciamenti possono danneggiare la batteria e causare pericoli. Smaltimento: alla fine del ciclo di vita del prodotto, conferire il dispositivo presso un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento e riciclo delle batterie, in conformità alle normative locali.

Manuale d'Istruzioni – Ventilatore USB con Luce Integrata

1. Funzionamento del Ventilatore

Regolazione del flusso d'aria (pulsante di accensione):

Prima pressione: velocità bassa

Seconda pressione: velocità media

Terza pressione: velocità alta

Quarta pressione: il ventilatore si spegne

Tempo di funzionamento: da 90 a 200 minuti, in base alla velocità impostata.

2. Funzione Luce

Pulsante luce:

Premere una volta brevemente per accendere o spegnere la luce.

Tenere premuto a lungo per regolare liberamente l'intensità luminosa o scegliere la modalità di illuminazione desiderata (funzione dimmer).

3. Indicatore di Ricarica

Luce rossa: il dispositivo è in carica.

Luce verde: la ricarica è completata.

Tempo di ricarica completo: circa 2,5 ore.

E - ADVERTENCIAS

⚠¡Atención! No cubrir! Durante el funcionamiento no debe obstruirse la salida de aire. Peligro de incendio.

Para uso en interiores. Nunca verter líquidos sobre el aparato. No sumergir el aparato en agua. ¡Peligro de descarga eléctrica! No accionar el aparato sin la jaula de protección. Cuando el aparato esté en funcionamiento, nunca introducir los dedos ni objetos en la jaula de protección. ¡Peligro de lesiones! No es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños.

El aparato puede recargarse con el cable USB suministrado. Las lámparas no son sustituibles. La fuente luminosa de este cuerpo de iluminación no es sustituible; cuando la fuente luminosa llegue al final de su vida útil, debe sustituirse todo el cuerpo de iluminación. En caso de rotura o daño de las lámparas, el aparato no debe ser utilizado ni alimentado, sino eliminado de forma segura. No usar si está dañado.

Este producto contiene una batería recargable integrada no sustituible. No intente retirar o sustituir la batería, ya que ello podría dañar el dispositivo, causar malfunzionamientos o suponer riesgos de seguridad. No desmonte el producto para acceder a la batería. Las baterías de litio permiten recargas parciales. En caso de no uso, recargar las baterías al menos cada 3 meses. No dejar la batería en lugares expuestos a la luz solar directa o en el interior de vehículos en días muy calurosos. La batería debe conservarse en ambientes secos, sin humedad y ventilados con temperatura entre 0 °C y 40 °C. Si la batería se expone a temperaturas inadecuadas, pueden producirse fugas con salida de líquido. Si el líquido entra en contacto con los ojos o la piel, enjuagar inmediatamente con agua sin frotar y acudir al médico. Pueden producirse lesiones. Usar guantes de

protección para limpiar. Mantener la batería fuera del alcance de los niños. No recargar el producto en condiciones inseguras. Conservar lejos de materiales inflamables durante el uso o la recarga. No sumergir en agua ni rociar con agua u otros líquidos. En caso de contacto con agua o líquidos pueden producirse daños en la carcasa. En caso de producción de gas, sobrecalentamiento o llamas, colocar inmediatamente la batería en el exterior dentro de un recipiente ignifugo y cubrir con arena, lejos de materiales inflamables. Usar un paño ligeramente húmedo para la limpieza. En caso de hinchazón, fuga, olor inusual o sobrecalentamiento, interrumpir inmediatamente el uso y contactar con el servicio técnico. Evitar golpes fuertes; caídas o aplastamientos pueden dañar la batería y causar peligros. Eliminación: al final de la vida útil del producto, llevar el dispositivo a un centro de recogida autorizado para la correcta eliminación y reciclaje de las baterías, de conformidad con la normativa local.

Manual de Instrucciones – Ventilador USB con Luz Integrada

1. Funcionamiento del Ventilador

Regulación del flujo de aire (botón de encendido):

Primera pulsación: velocidad baja

Segunda pulsación: velocidad media

Tercera pulsación: velocidad alta

Cuarta pulsación: el ventilador se apaga

Tempo de funcionamiento: de 90 a 200 minutos, según la velocidad seleccionada.

2. Función de Luz

Botón de luz:

Presione brevemente una vez para encender o apagar la luz.

Mantenga presionado para ajustar libremente la intensidad luminosa o seleccionar el modo de iluminación deseado (función dimmer).

3. Indicador de Carga

Luz roja: el dispositivo está cargando.

Luz verde: la carga está completa.

Tempo de carga completo: aproximadamente 2,5 horas.

P - ADVERTÊNCIAS

⚠Atenção! Não tapar! Durante o funcionamento a saída de ar não deve ser obstruída. Perigo de incêndio.

Para uso interno. Nunca derramar líquidos sobre o aparelho. Não mergulhar o aparelho em água. Perigo de choque elétrico! Não utilizar o aparelho sem a grade de proteção. Quando o aparelho estiver em funcionamento, nunca introduzir dedos ou objetos na grade de proteção. Perigo de lesões! Não é um brinquedo. Manter fora do alcance das crianças.

O aparelho pode ser recarregado com o cabo USB fornecido. As lâmpadas não são substituíveis. A fonte de luz deste corpo de iluminação não é substituível; quando atingir o fim da sua vida útil, o corpo de iluminação deve ser substituído. Em caso de quebra ou dano das lâmpadas, o aparelho não deve ser utilizado ou alimentado, mas sim eliminado de forma segura. Não utilizar se estiver danificado.

Este produto contém uma bateria recarregável integrada não substituível. Não tente remover ou substituir a bateria, pois isso pode danificar o dispositivo, causar mau funcionamento ou riscos de segurança. Não desmonte o produto para acessar a bateria. As baterias de lítio permitem recargas parciais. Em caso de não utilização, recarregar a bateria pelo menos a cada 3 meses. Não deixar a bateria em locais expostos à luz solar direta ou dentro de veículos em dias muito quentes. A bateria deve ser armazenada em ambientes secos, sem humidade e ventilados, com temperatura entre 0 °C e 40 °C. Se a bateria for exposta a temperaturas inadequadas, podem ocorrer fugas de líquido. Se o líquido entrar em contacto com os olhos ou pele, enxaguar imediatamente com água, sem esfregar, e procurar um médico. Podem ocorrer lesões. Utilizar luvas de proteção para limpar. Manter a bateria fora do alcance das crianças. Não recarregar o produto em condições inseguras. Manter afastado de materiais inflamáveis durante a utilização ou recarga. Não mergulhar em água nem pulverizar com água ou outros líquidos. Em caso de contacto com água ou líquidos, podem ocorrer danos na carcaça. Em caso de produção de gás, sobreaquecimento ou chamas, colocar imediatamente a bateria no exterior, dentro de um recipiente à prova de fogo, cobrir com areia e afastar de materiais inflamáveis. Utilizar um pano ligeiramente húmido para a limpeza. Em caso de inchaço, fuga, odor incomum ou sobreaquecimento, interromper imediatamente a utilização e contactar a assistência técnica. Evitar choques fortes: quedas ou esmagamentos podem danificar a bateria e causar riscos. Eliminação: no final da vida útil do produto, entregar o dispositivo num centro de recolha autorizado para a eliminação e reciclagem corretas das baterias, de acordo com a legislação local.

Manual de Instruções – Ventoinha USB com Luz Integrada

1. Funcionamento da Ventoinha

Regulação do fluxo de ar (botão de ligar):

Primeiro toque: velocidade baixa

Segundo toque: velocidade média

Terceiro toque: velocidade alta

Quarto toque: a ventoinha desliga-se

Tempo de funcionamento: entre 90 e 200 minutos, conforme a velocidade escolhida.

2. Função de Luz

Botão da luz:

Pressione brevemente uma vez para ligar ou desligar a luz.

Mantenha pressionado para ajustar livremente a intensidade luminosa ou selecionar o modo de iluminação desejado (função dimmer).

3. Indicador de Carga

Luz vermelha: o dispositivo está a carregar.
Luz verde: a carga está completa.
Tempo total de carga: cerca de 2,5 horas.

GR - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προσοχή! Μην καλύπτετε! Κατά τη λειτουργία δεν πρέπει να εμποδίζεται η έξοδος αέρα. Κίνδυνος πυρκαγιάς.
Για εσωτερική χρήση. Μην χύνετε ποτέ υγρό πάνω στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς προστατευτικό πλέγμα. Όταν η συσκευή λειτουργεί, μην εισάγετε ποτέ δάχτυλα ή αντικείμενα στο προστατευτικό πλέγμα. Κίνδυνος τραυματισμού! Δεν είναι παιχνιδι. Κρατήστε μακριά από παιδιά.

Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί με το παρεχόμενο καλώδιο USB. Οι λυχνίες δεν αντικαθίστανται. Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν αντικαθίσταται όταν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό σώμα. Σε περίπτωση θραύσης ή ζημιάς στις λυχνίες, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να τροφοδοτείται, αλλά να απορριπτείται με ασφάλεια. Μην χρησιμοποιείτε εάν είναι καταστραμμένη.

Αυτό το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αντικαθίσταται. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την μπαταρία, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, δυσλειτουργίες ή κινδύνους ασφαλείας. Μην αποσυρμαλοποιείτε το προϊόν για πρόσβαση στην μπαταρία. Οι μπαταρίες λήθιου απορροούν μερικές φορτίσεις. Σε περίπτωση μη χρήσης, φορτίζετε την μπαταρία τουλάχιστον κάθε 3 μήνες. Μην αφήνετε την μπαταρία εκτεθειμένη σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή σε σχήματα κατά τις πολύ ζεστές ημέρες. Η μπαταρία πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό, χωρίς υγρασία και αεριζόμενο περιβάλλον με θερμοκρασία από 0 °C έως 40 °C. Εάν εκτεθεί σε ακατάλληλες θερμοκρασίες, μπορεί να προκληθεί διαρροή υγρού. Σε περίπτωση επαφής του υγρού με μάτια ή δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με νερό χωρίς τρίψιμο και απευθύνετε σε γιατρό. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί. Χρησιμοποιήστε γάντια προστασίας για καθαρισμό. Κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά. Μην φορτίζετε το προϊόν σε μη ασφαλείς συνθήκες. Φυλάξτε μακριά από εύφλεκτα υλικά κατά τη χρήση ή τη φόρτιση. Μην βυθίζετε σε νερό και μην ψεκάζετε με υγρό. Σε περίπτωση επαφής με υγρό, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο περίβλημα. Σε περίπτωση παραγωγής αερίων, υπερθέρμανσης ή φλόγας, τοποθετήστε αμέσως την μπαταρία σε εξωτερικό χώρο μέσα σε πυρίμαχο δοχείο και καλύψτε με άμμο, μακριά από εύφλεκτα υλικά. Για καθαρισμό χρησιμοποιήστε ελαφρώς υγρό πανί. Σε περίπτωση διάγκωσης, διαρροής, ασυνήθιστης οσμής ή υπερθέρμανσης, διακοπή αμέσως της χρήσης και επικοινωνήστε με τεχνική υποστήριξη. Αποφύγετε ισχυρές πιέσεις: πιέσεις ή συνθλίψεις μπορούν να προκαλέσουν ζημιάς και κινδύνους. Απόρριψη: στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, παραδοθείτε στη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής για την ορθή απόρριψη και ανακύκλωση μπαταριών, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Εγγυηθεία Χρήση – Ανεπιθύμητες με Ενσωματωμένο Φως USB

1. Λειτουργία Ανεπιθύμητα

Ρύθμιση ροής αέρα (κουμπί ενεργοποίησης):

Πρώτο πάτημα: χαμηλή ταχύτητα

Δεύτερο πάτημα: μεσαία ταχύτητα

Τρίτο πάτημα: υψηλή ταχύτητα

Τέταρτο πάτημα: ανεπιθύμητα σβήνει

Χρόνος λειτουργίας: από 90 έως 200 λεπτά, ανάλογα με την επιλεγμένη ταχύτητα.

2. Λειτουργία Φωτισμού

Κουμπί φωτός:

Πατήστε σύντομα μία φορά για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φωτός.

Κρατήστε πατημένο για να ρυθμίσετε την ένταση ή να επλξέσετε τον τύπο φωτισμού (λειτουργία dimmer).

3. Ένδειξη Φόρτισης

Κόκκινο φως: η συσκευή φορτίζει.

Πράσινο φως: η φόρτιση ολοκληρώθηκε.

Χρόνος πλήρους φόρτισης: περίπου 2,5 ώρες.

HR - UPOZORENJA

Pažnja! Ne prekrivati! Tijekom rada izlaz zraka ne smije biti začepljen. Opasnost od požara.

Za unutarnju upotrebu. Nikada ne proljevajte tekućine po uređaju. Ne uranjati uređaj u vodu. Opasnost od strujnog udara! Ne koristiti uređaj bez zaštitne mreže. Kada je uređaj u funkciji, nikada ne uvoditi prste ili predmete u zaštitnu mrežu. Opasnost od ozljeda! Nije igračka. Držati dalje od djece.

Uređaj se može puniti priloženim USB kablom. Žarulje nisu zamjenjive. Izvor svjetlosti ovog rasvjetnog tijela nije zamjenjiv; kada dođe do kraja životnog vijeka, mora se zamijeniti cijelo rasvjetno tijelo. U slučaju loma ili oštećenja žarulja, uređaj se ne smije koristiti niti napajati, već sigurno zbrinuti. Ne koristiti ako je oštećen

Novaj proizvod sadrži integriranu punjivu bateriju koja se ne može zamijeniti. Ne pokušavajte ukloniti ili zamijeniti bateriju jer to može oštetiti uređaj, izazvati kvarove ili sigurnosne rizike. Ne rastavljati proizvod radi pristupa bateriji. Litijске baterije dopuštaju djelomična punjenja. Ako se ne koristi, napuniti bateriju barem svaka 3 mjeseca. Ne ostavljati bateriju na mjestima izloženim izravnom suncu ili u vozilima tijekom vrućih dana. Bateriju čuvati u suhim, prozračnim prostorima bez vlage, na temperaturi između 0 °C i 40 °C. Ako je izložena neprikladnim temperaturama, može doći do

curenja tekućine. Ako tekućina dođe u kontakt s očima ili kožom, odmah isprati vodom bez trljanja i potražiti liječnika. Moguće ozljede. Za čišćenje koristiti zaštitne rukavice. Bateriju držati izvan dohvata djece. Ne puniti proizvod u nesigurnim uvjetima. Držati dalje od zapaljivih materijala tijekom uporabe ili punjenja. Ne uranjati u vodu niti prskati vodom ili drugim tekućinama. U slučaju kontakta s vodom ili tekućinama može doći do oštećenja kućišta. U slučaju ispuštanja plina, pregrijavanja ili plamena odmah staviti bateriju na otvorenom u vatrootpornu posudu i prekriti pijeskom, daleko od zapaljivih materijala. Za čišćenje koristiti lagano vlažnu krpu. U slučaju narušavanja, curenja, neobičajenog mirisa ili pregrijavanja odmah prekinuti uporabu i kontaktirati tehničku podršku. Izbjegavati jake udarce: padovi ili gnječenja mogu oštetiti bateriju i izazvati opasnosti. Zbrinjavanje: na kraju životnog vijeka proizvoda, predati uređaj ovlaštenom centru za prikupljanje radi pravilnog zbrinjavanja i recikliranja baterija, u skladu s lokalnim propisima.

Upute za Upotrebu – Ventilator USB s Ugrađenim Svjetlom

1. Rad Ventilatora

Podšavanje protoka zraka (gumb za uključivanje):

• Prvi pritisak: niska brzina

• Drugi pritisak: srednja brzina

• Treći pritisak: visoka brzina

• Četvrti pritisak: ventilator se isključuje

Vrijeme rada: od 90 do 200 minuta, ovisno o odabranoj brzini.

2. Funkcija Svjetla

Gumb za svjetlo:

• Pritisnite jednom kratko za uključivanje ili isključivanje svjetla.

• Držite pritisnuto za podešavanje jačine svjetla ili odabir željenog načina osvjetljenja (funkcija dimmer).

3. Pokazatelji Punjenja

• Crveno svjetlo: uređaj se puni.

• Zeleno svjetlo: punjenje je završeno.

• Vrijeme punjenja: približno 2,5 sata.



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto è soggetto alla raccolta differenziata. Per le sue caratteristiche tecniche il prodotto, se smaltito impropriamente, può rivelarsi dannoso per la salute e per l'ambiente. Per questo motivo il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti solidi urbani. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura giusta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno o conferirla gratuitamente, in caso di prodotto di piccolissime dimensioni, presso i negozi che forniscono questo servizio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sulla salute e sull'ambiente e favorisce il riimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Questa etichetta fa parte integrante del prodotto e deve essere conservata per futuri riferimenti.

E- Il simbolo del contenedor de basura tachado con un asa indica que el producto está sujeto a recogida selectiva. Debido a sus características técnicas, si el producto se elimina de forma indebida, puede resultar perjudicial para la salud y el medio ambiente. Por esta razón, el producto no debe eliminarse junto con los residuos sólidos urbanos. El usuario, por lo tanto, deberá depositar el aparato, cuando este llegue al final de su vida útil, en los centros de recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos correspondientes, o bien entregarlo al distribuidor cuando compre un nuevo aparato similar, a razón de uno por uno, o dejarlo gratuitamente, en caso de productos muy pequeños, en las tiendas que proporcionen este servicio. La adecuada recogida selectiva para realizar el reciclaje del aparato en desuso, su tratamiento y eliminación de forma compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales de los que está compuesto el aparato. La eliminación ilegal del producto conlleva la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente. Esta etiqueta forma parte integrante del producto y tiene que ser guardada para futuras referencias. P- O símbolo do contenedor de lixo barrado indica que o produto é sujeito à recolha diferenciada. Devido às características técnicas, o produto se eliminado indevidamente, pode se tornar perigoso para a saúde e meio ambiente. Por esta razão o produto não deve ser eliminado junto com o lixo sólido urbano. O usuário deverá portanto entregar o equipamento sem mais utilização nos centros de recolha específicos para lixo eletrônico e eletrotécnico, ou então entregá-lo ao revendedor no momento da aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente, na proporção de um a um ou entregá-lo gratuitamente, em caso de produtos de dimensões muito pequenas, nas lojas que ofereçam este serviço. A recolha diferenciada adequada para a entrega em seguida do equipamento inutilizável à reciclagem, ao tratamento e à eliminação ambiental compatível contribui à evitação de possíveis efeitos negativos para a saúde e o meio ambiente e favorece a reutilização e/ou a reciclagem dos materiais com os quais é composto o equipamento. A eliminação abusiva do produto comporta a aplicação das sanções previstas pela normativa vigente. Esta etiqueta é parte integrante do produto e deve ser guardada para referências futuras.

GR- To akurirano simbolu kadoš aporirrhmatun upodeiknivei oti to proion upokreketai se anakuklovsh. Gia ta teknika haraktiristika toia, to proion, eon den aporirrhbeti swsta, mpori na einai epikinouno gia tin ygia mas kai to perirballon. Gia to logo auto, to proion den prepei na aporirrhbetai maz me ta sterea optika apolhnta. Kata suneseia, h xrhsths tha prepei na metaferi to proion sto telos tis leitourgias

ζωής της σε κατάλληλα διαφοροποιημένα κέντρα συλλογής για ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρο-τεχνικά απόβλητα, ή να την επιστρέψει στον λιανοπωλητή κατά την αγορά μιας νέας συσκευής ισοδύναμου τύπου, ή να την αποδώσει δωρεάν, σε περίπτωση πολύ μικρών ποσών σε καταστήματα που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η κατάλληλη ξεχωριστή συλλογή για την μετέπειτα προώθηση στην ανακύκλωση, επεξεργασία και περιβαλλοντικά συμβατή διάθεση συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή / και ανακύκλωση των υλικών που απαρτίζουν τον εξοπλισμό. Παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον ιδιοκτήτη συνεπάγεται την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από το νόμο. Αυτή η ετικέτα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και θα πρέπει να διατηρείται για μελλοντικές αναφορές.

HR- Oznaka prekrizene kante za otpad označava da je proizvod namijenjen za odvojeno prikupljanje otpada. Zbog svojih tehničkih karakteristika, ako proizvod nije pravilno odložen, može biti opasan za zdravlje i okoliš. Zbog toga proizvod ne smije bit odložen zajedno s gradskim otpadom. Korisnik treba odložiti nefunkcionalni uređaj u određeni centar za odvojeno prikupljanje elektronskog i elektrotehničkog otpada, ili predati prodavaču u trenutku kupnje novog proizvoda istog tipa ili predati bez plaćanja dodatnih troškova, u slučaju proizvoda malih dimanzija, u centrima koji nude ovaj tip usluge. Adekvatno odvojeno prikupljanje otpada za naredno recikliranje odbačenih uređaja, za tretiranje i odlaganje u skladu s okolišem doprinosi izbjegavanju negativnog utjecaja na zdravlje i okoliš te pomaže za naknadno korištenje i/ili recikliranje materijala od kojeg se sastoji uređaj. Neprijemerno odlaganje proizvoda stvara komplikacije te sankcije predviđene važećim odredbama. Ova naljepnica je sastavni dio proizvoda i treba biti sačuvana za ubuduće.

LEGENDA SIMBOLI

E - LEYENDA DE SÍMBOLOS / **P** - LEGENDA DE SÍMBOLOS
GR - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ / **HR** - LEGENDA SIMBOLA:



= Leggere il manuale dell'operatore

E - Leer el manual del operador

P - Leia o manual do operador

GR - Διαβάστε το εγχειρίδιο του χειριστή

HR - Pročitajte priručnik za rukovanje



= Apparecchio solo per uso interno

E - Aparato solo para uso en interiores

P - Aparelho apenas para uso interno

GR - Συσσκευή μόνο για εσωτερική χρήση

HR - Uređaj samo za unutarnju upotrebu



= Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

E - Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos

P - Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos

GR - Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

HR - Odlaganje električne i elektroničke opreme



= Smaltimento delle batterie

E - Eliminación de las baterías

P - Descarte das baterias

GR - Διάθεση των μπαταριών

HR - Zbrinjavanje baterija



= Non coprire l'apparecchio

E - No cubra el dispositivo

P - Não cubra o aparelho

GR - Μην καλύπτετε τη συσκευή

HR - Ne prekrivajte uređaj



= Apparecchio con classe di protezione III (SELV)

E - Dispositivo con clase de protección III (SELV)

P - Dispositivo com classe de proteção III (SELV)

GR - Συσσκευή με βαθμό προστασίας III (SELV)

HR - Uređaj s razredom zaštite III (SELV)

Art. 746440

Importato e fabbricato da: **GENERAL TRADE SPA** - Via G. Cassano - Km 2,2 - 74015 Martina Franca (TA) ITALY
customer@generaltrade.it - www.generaltrade.it - Prodotto di provenienza Extra-UE