



DIFFUSORE DI ESSENZE

ISTRUZIONI D'USO



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 5



Fig. 6




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 7




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 8

DIFFUSORE DI ESSENZE AVVERTENZE DI SICUREZZA



ATTENZIONE!

Leggere le istruzioni prima dell'uso. Leggere tutti gli avvisi di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza dei presenti avvisi e istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi. Avvertenza! Quando si usano apparecchi alimentati elettricamente, osservare sempre le normali precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni personali e danni materiali. L'apparecchio è destinato solo ad un uso domestico per le funzioni indicate nel presente manuale. Non adatto per uso professionale.



ATTENZIONE!

Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quello per cui è concepito. L'uso improprio può causare pericoli o lesioni gravi. Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato è da considerarsi improprio e pericoloso ed espone l'utilizzatore a rischi di natura elettrica e a danni alle persone. Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante. Prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione, controllare che la tensione indicata sui dati tecnici corrisponda a quella della rete locale e non utilizzare prese o prolunghe elettriche non compatibili con quanto indicato nei dati tecnici. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o alcune sue parti risultano danneggiate. Non tirare o trasportare l'apparecchio per mezzo del

filo di alimentazione. Non usare il filo di alimentazione come manico. Non tirare il filo di alimentazione attorno ad angoli aguzzi e non appoggiarlo su superfici calde. Conservare il presente libretto d'uso sicuro, insieme alle istruzioni, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione. Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare l'apparecchio contattare l'azienda all'indirizzo indicato.



ATTENZIONE!

Controllare periodicamente il corretto serraggio delle eventuali viti presenti, lo stato di usura dell'apparecchio ed accertarsi del suo corretto funzionamento. L'utilizzo di accessori non consigliati o non forniti dal costruttore dell'apparecchio può comportare rischi di incendio, shock elettrico o danni a persone. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo, pulirlo o mantenerlo. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.). Per uso interno. Non lasciare incustodito l'apparecchio mentre è collegato alla rete elettrica. Non utilizzare l'apparecchio in caso di mani bagnate o piedi bagnati o nudi.



ATTENZIONE!

Pericolo di soffocamento. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere

lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata di bambini. Non è un giocattolo. Durante l'utilizzo assicurarsi che i bambini non vengano a contatto con l'apparecchio. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni e custodire in luogo asciutto e sicuro. Per caricare l'apparecchio, collegare il cavo USB a un'unità di alimentazione conforme (5V, 1A).



ATTENZIONE!

Posizionare l'apparecchio lontano da fonti di calore (apparecchi a gas e/o radiatori elettrici in funzione), da tessuti, lontano da asciugabiancheria e verificare che lo spazio libero anteriore e posteriore sia di almeno 50 cm. La superficie d'appoggio deve essere stabile, non in pendenza in quanto l'apparecchio potrebbe ribaltarsi o debordare gocce

d'acqua. Non installare il diffusore in presenza di prodotti infiammabili. Non posizionare l'apparecchio su mensole. Assicurarsi che eventuali accessori siano correttamente montati sull'apparecchio prima della messa in funzione.

In caso di trasporto, l'apparecchio deve restare in posizione verticale e il serbatoio deve essere perfettamente vuoto ed asciutto. Attenzione: per evitare il surriscaldamento non coprire l'apparecchio. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non spostare, non maneggiare, l'apparecchio durante il funzionamento. Utilizzare con l'unità di alimentazione in dotazione.

Prestare attenzione quando si utilizza l'apparecchio a causa dell'emissione di vapore acqueo caldo.

Scollegare l'apparecchio durante il riempimento e la pulizia.

ISTRUZIONI D'USO

COMPONENTI

(FIGURA 2) 1. Coperchio - 2. Luce - 3. Vapore
(FIGURA 3) 4. Serbatoio acqua - 5. Base - 6. Uscita aria
(FIGURA 4) 7. Cavo DC - 8. Valvola aria

Vi ringraziamo per aver scelto il nostro articolo (FIGURA 1). Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima dell'utilizzo.

CARATTERISTICHE

Dimensioni	100x140 mm circa
Peso (adattatore escluso)	200 g circa
Potenza elettrica: Input/Output	AC100 - 240V 50/60HZ - DC 24V 0,65A
Lunghezza cavo elettrico	170 cm circa
Capacità del serbatoio	120 ml

Consumi elettrici	9 W circa
Luce led	7 luci led
Materiale	Parti superiori PP; parti inferiori ABS
Accessori	Adattatore e misurino per acqua
Metodo di produzione di vapore	Vibrazioni ultrasoniche a 2,4 MHz

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Questo diffusore utilizza la tecnologia ad ultrasuoni ad alta frequenza che permette di trasformare l'acqua in vapore. L'aggiunta di oli essenziali che a loro volta vanno a disperdersi nell'ambiente, comporta benefici per la salute e ionizza l'aria. Questo accessorio può essere utilizzato in camera da letto, soggiorno, uffici e in qualsiasi posto si voglia creare un ambiente confortevole e rilassante.

Istruzioni:

1. Rimuovere il coperchio ruotando in senso antiorario. (FIGURA 5)
2. Collegare il cavo all'ingresso DC situato alla base dell' diffusore.
3. Versare l'acqua nel serbatoio usando il misurino fornito in dotazione e prestando attenzione a non superare il livello massimo segnalato sul serbatoio stesso. Successivamente aggiungere 2-3 gocce di olio essenziale ogni 100ml di acqua. (FIGURA 6)
4. Collegare l'adattatore alla presa elettrica più vicina e accendere il diffusore. (FIGURA 7)

La funzionalità del pulsante "LIGHT" (luce). (FIGURA 8)

Premendo una volta il pulsante LIGHT il colore del LED cambia in maniera automatica con effetto dissolvenza nel seguente ordine: bianco, rosso, giallo, verde, ciano, blu, viola per poi ricominciare.

Premere una seconda volta il tasto LIGHT per interrompere la sequenza automatica e fissare un colore a scelta tra i 7 disponibili.

Esempio: dopo aver premuto una volta il tasto LIGHT si attiva la rotazione automatica dei colori. Se si preme LIGHT per la seconda volta mentre la sequenza automatica è sul bianco, il colore fissato sarà il bianco. Premendo tre volte il tasto LIGHT è possibile fissare il led sul colore rosso. Premendo quattro volte il tasto LIGHT è possibile fissare il led sul colore giallo. Premendo cinque volte il tasto LIGHT è possibile fissare il led sul colore verde. Premendo sei volte il tasto LIGHT è possibile fissare il led sul colore ciano. Premendo sette volte il tasto LIGHT è possibile fissare il led sul colore blu. Premendo otto volte il tasto LIGHT è possibile fissare il led sul colore viola. Premendo nove volte il tasto LIGHT è possibile fissare il led sul colore bianco.

Premendo dieci volte il tasto LIGHT è possibile disattivare il LED.

È possibile disattivare il LED anche tenendo premuto il tasto LIGHT.

5. La funzionalità del pulsante "MIST" (vapore).

A. Premendo si illumina una spia verde e il vapore fuoriesce con un'alternanza di 30 secondi.

B. Premendo due volte si illumina una spia rossa e il vapore fuoriesce in modalità continua.

C. Premendo tre volte tutte le spie vengono disattivate e il diffusore si spegne.

Quando il diffusore non dovrà essere utilizzato per lunghi periodi, si consiglia di rimuovere l'acqua del tutto e asciugare il serbatoio in modo da preservare l'integrità del prodotto. Dopo lunghi periodi di non utilizzo, pulire il serbatoio con detergente neutro, prima dell'uso.

AVVERTENZE

La quantità e l'intensità del vapore emesso potrebbero variare e questo non deve essere considerato un difetto. I fattori che causano queste variazioni sono il tipo d'acqua, l'umidità, la temperatura e le correnti d'aria. Se non è presente acqua nel serbatoio, premendo il pulsante "MIST" un triplo "beep" ricorda di aggiungere l'acqua. Il diffusore non funziona in assenza di acqua. Con il serbatoio pieno la durata media è di 4 ore. Si consiglia l'uso esclusivo di oli 100% naturali. Oli che contengono sostanze chimiche e spezie potrebbero causare malfunzionamenti. Usare 2-3 gocce di olio ogni 100ml di acqua. Una maggiore quantità di olio potrebbe causare intasamenti e malfunzio-

namenti. Si consiglia, inoltre, di ripulire il diffusore ogni qualvolta si utilizza un nuovo tipo di olio.

PERDITE ACCIDENTALI

In caso di rovesciamento o inclinazione durante l'utilizzo, al fine di evitare malfunzionamenti, si consiglia di:

- Staccare la spina elettrica e rimuovere il coperchio
- Svuotare il serbatoio.
- Scuotere delicatamente il diffusore in modo da far fuoriuscire eventuale acqua presente nei meccanismi e lasciare asciugare per almeno 24 ore.

(FIGURA 9)

MANUTENZIONE

Dopo 5-6 utilizzi, o 2-3 giorni, si consiglia di pulire il diffusore come segue.

- Staccare la spina dall'apparato elettrico e rimuovere il coperchio.
- Staccare il cavo DC dalla base.
- Rimuovere l'acqua residua nel serbatoio.
- Mettere 1 cucchiaino di acido citrico nel serbatoio e aggiungere 100ml di acqua calda (a una temperatura non superiore ai 70°C).
- Lasciare agire per circa 5 minuti, e rimuovere il tutto.
- Asciugare con un panno soffice. Evitare il contatto con il piatto delle vibrazioni ultrasuono. Quest'ultimo può essere pulito delicatamente con un cotton fioc.

Il coperchio include un sotto coperchio interno che può essere rimosso in caso di pulizia.

- Rimuovere il sotto coperchio
- Dopo la pulizia del sotto coperchio, riporlo nel proprio compartimento assicurandosi che sia fissato correttamente.

PRECAUZIONI

Si consiglia di seguire le seguenti precauzioni al fine di evitare malfunzionamenti.

- Non riempire oltre i 120ml per volta.
- Non accendere il diffusore quando il serbatoio è vuoto.
- Non toccare il piatto delle vibrazioni ultrasoniche.
- Pulire regolarmente il prodotto come suggerito nel paragrafo "Manutenzione" al fine di evitare malfunzionamenti.
- Per ragioni igieniche, dopo l'utilizzo, rimuovere l'acqua restante del serbatoio e asciugare con un panno pulito e asciutto.
- Usare soltanto il misurino in dotazione per aggiungere l'acqua. Non riempire direttamente dal rubinetto.
- Non indirizzare il vapore direttamente sui mobili, tessuti, muri, ecc.
- Tenere lontano dai raggi solari, fonti di calore, condizionatori e simili.
- Collocare il prodotto sempre su superfici stabili.
- Tenere lontano da apparecchiature elettroniche, come TV o apparecchiature audio.
- Non capovolgere l'unità, né inclinarla, in quanto l'acqua potrebbe entrare nei meccanismi e causare malfunzionamenti.
- Non usare il prodotto di continuo senza interruzioni, dopo l'interruzione automatica aspettare almeno 60 minuti prima del riutilizzo, al fine di evitare di danneggiare il piatto ultrasonico.
- Usare soltanto acqua del rubinetto, non usare acqua minerale, acqua frizzante, ecc.
- Non spostare il prodotto mentre è in funzione.
- Non toccare il prodotto con le mani bagnate.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e animali domestici.
- Tenere il cavo elettrico sempre in ordine, evitando nodi e bruschi movimenti.
- Nel caso di presenza di fumo e o cattivi odori, staccare la presa elettrica immediatamente.

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

In caso di anomalie nel funzionamento, consultare la seguente tabella.

Problema	Possibile causa	Soluzione
----------	-----------------	-----------

Il prodotto non si accende o si spegne automaticamente.	C'è abbastanza acqua nel serbatoio? La presa elettrica è collegata correttamente?	Aggiungere dell'acqua nel serbatoio Scollegare, controllare la presa e ricollegarla.
Nessuna fuoriuscita del vapore o fuoriuscita anomala	Il dispositivo non contiene acqua. Il dispositivo contiene troppa acqua. Il piatto ultrasonico necessita di pulizia. Il coperchio e il sotto coperchio non sono stati posizionati correttamente. C'è sporcizia tra le prese d'aria o sotto la base.	Aggiungere un appropriato quantitativo d'acqua. La quantità d'acqua non deve superare la linea dei 120 ml. Far riferimento alle istruzioni per la manutenzione. Rimuovere e ricollegare correttamente, in modo che il vapore possa fluire liberamente. Ripulire le prese d'aria dalla polvere. Eventuali intasamenti condizionano l'emissione di vapore.
Perdite d'acqua dal prodotto	Coperchio e sotto coperchio non sono installati correttamente. Il prodotto è stato ribaltato. Bassa temperatura o alto tasso di umidità.	Rimuovere e collocarlo correttamente, in modo tale che il vapore possa fluire. Seguire le istruzioni relative alle perdite d'acqua accidentali. In queste condizioni, il vapore può condensare velocemente sotto forma di goccioline.

ATTENZIONE: Tenere lontano dalla portata dei bambini e animali domestici. Non utilizzare su superfici di legno o pitturate, alle quali gli oli essenziali potrebbero arrecare danni. Maneggiare con cura, in quanto l'acqua potrebbe fuoriuscire e danneggiare arredamenti e tessuti.

E - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA!

Lea las instrucciones antes de usar. Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves. ¡Advertencia! Al utilizar aparatos eléctricos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales y daños materiales. Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico y para los fines indicados en este manual. No apto para uso profesional.



¡ADVERTENCIA!

No utilice este aparato para fines distintos de aquellos para los que fue diseñado. El uso inadecuado podría causar peligro o lesiones graves. Cualquier uso distinto al indicado se considera inadecuado y peligroso y expone al usuario a riesgos eléctricos y lesiones personales. Si decide desechar este aparato como residuo, le recomendamos que lo inutilice. Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación, compruebe que el voltaje indicado en los datos técnicos corresponde al de la red local y no utilice enchufes o cables de extensión que no sean compatibles con los indicados en los datos técnicos. No utilice el aparato si el cable o alguna de sus piezas están dañadas. No tire ni transporte el aparato por el cable de alimentación. No utilice el cable de alimentación como asa. No tire del cable de alimentación por esquinas afiladas ni lo coloque sobre superficies calientes. Conserve este manual de usuario, junto con las instrucciones, en un lugar seguro para consultarlo durante toda la vida útil del aparato. Si cede el aparato a terceros, entréguele también toda la documentación. Si al leer este manual de instrucciones encuentra alguna parte difícil de entender o si tiene alguna duda, póngase en contacto con la empresa en la dirección indicada antes de utilizar el aparato.



¡ADVERTENCIA!

Compruebe periódicamente el correcto apriete de los tornillos, el estado de desgaste del aparato y asegúrese de su correcto funcionamiento. El uso de accesorios no

recomendados o suministrados por el fabricante del aparato puede suponer un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales. Desenchufe siempre el aparato si se deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo, limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento. No deje el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.). Solo para uso en interiores. No deje el aparato desatendido mientras esté conectado a la red eléctrica. No utilice el aparato con las manos mojadas, los pies mojados o descalzos.



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de asfixia. Los materiales de embalaje no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son posibles fuentes de peligro. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños. Este aparato no es un juguete. Durante su uso, asegúrese de que los niños no entren en contacto con él. El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y comprendan los peligros inherentes. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años y guárdelos en un lugar seco y seguro. Para cargar el aparato, conecte el cable USB a una fuente de alimentación adecuada (5V, 1 A).



ATENCIÓN!

Coloque el aparato lejos de fuentes de calor (aparatos de gas y/o radiadores eléctricos en funcionamiento), lejos de tejidos, secadoras de ropa, y asegúrese de que el espacio libre delante y detrás del aparato sea de al menos 50 cm. La superficie de apoyo debe ser estable y no inclinada, ya que el aparato podría volcarse o derramar gotas de agua. No instale el difusor en presencia de productos inflamables. No coloque el aparato en estanterías. Asegúrese de que todos los accesorios estén correctamente montados en el aparato antes de su funcionamiento. En caso de transporte, el aparato debe mantenerse en posición vertical y el depósito debe estar completamente vacío y seco.

Atención: para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos. No mueva ni manipule el aparato durante su funcionamiento.

Utilice únicamente con la unidad de alimentación suministrada. Tenga cuidado al utilizar el aparato debido a la emisión de vapor de agua caliente.

Desconecte el aparato durante el llenado y la limpieza.

DIFUSOR DE AROMAS

COMPONENTES

(FIGURA 2) 1. Tapa - 2. Luz - 3. Vapor
(FIGURA 3) 4. Depósito de agua - 5. Base - 6. Salida de aire
(FIGURA 4) 7. Cable DC - 8. Válvula de aire

ESPECIFICACIONES DEL APARATO

Dimensiones	100x140 mm aproximadamente
Peso (sin contar el adaptador)	200 g aproximadamente
Potencia eléctrica: Entrada/Salida	AC100 - 240V 50/60HZ - DC 24V 0,65A
Longitud del cable eléctrico	170 cm aproximadamente
Capacidad del depósito	120 ml
Consumo de electricidad	9W aproximadamente
Luz de LED	7 led
Material	Partes superiores PP, partes inferiores ABS
Accesorios	Adaptador y dosificador de agua
Método de producción de vapor	Vibraciones ultrasónicas de 2,4 MHz

Principio de funcionamiento

Este difusor utiliza tecnología de ultrasonido de alta frecuencia que permite convertir el agua en vapor. El uso de aceites esenciales, que a su vez van a dispersarse en el ambiente, conlleva beneficios para la salud e ioniza el aire. Este accesorio puede utilizarse en dormitorios, salas de estar, oficinas y dondequiera que usted desee crear un ambiente confortable y relajante.

Instrucciones: 1. Retire la tapa girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. (FIGURA 5). 2. Conecte el cable a la entrada DC situada en la base del difusor. 3. Vierta el agua en el depósito mediante el dosificador suministrado, procurando no superar el nivel máximo indicado en el propio depósito. A continuación, añada 2-3 gotas de aceite esencial por cada 100 ml de agua. (FIGURA 6). 4. Conecte el adaptador a la toma de corriente eléctrica más cercana y encienda el difusor. (FIGURA 7)

(FIGURA 8)

Funciones del botón «LIGHT» (luz):

Al pulsar una vez el botón LIGHT, el LED cambiará de color automáticamente con efecto de desvanecimiento en el siguiente orden: blanco, rojo, amarillo, verde, cian, azul, violeta, para luego volver a empezar. Pulse una segunda vez el botón LIGHT para interrumpir la secuencia automática y fijar el color que elija de entre los 7 disponibles.

Ejemplo: después de pulsar una vez el botón LIGHT, se activará la rotación automática de los colores. Si pulsa LIGHT por segunda vez mientras la secuencia automática está en el blanco, el color fijado será el blanco. Al pulsar tres veces el botón LIGHT, se puede fijar el LED en el color rojo. Al pulsar cuatro veces el botón LIGHT, se puede fijar el LED en el color amarillo. Al pulsar cinco veces el botón LIGHT, se puede fijar el LED en el color verde. Al pulsar seis veces el botón LIGHT, se puede fijar el LED en el color cian. Al pulsar siete veces el botón LIGHT, se puede fijar el LED en el color azul. Al pulsar ocho veces el botón LIGHT, se puede fijar el LED en el color violeta. Al pulsar nueve veces el botón LIGHT, se puede fijar el LED en el color blanco. Al pulsar diez veces el botón LIGHT, se puede desactivar el LED. El LED se puede desactivar también manteniendo pulsado el botón LIGHT.

5. Funciones del botón «MIST» (vapor):

A. Al pulsarlo, se encenderá un indicador verde y el vapor saldrá con

una alternancia de 30 segundos. B. Pulsándolo dos veces, se encenderá un indicador rojo y el vapor saldrá en modo continuo. C. Pulsándolo tres veces, se desactivarán todos los indicadores y el difusor se apagará. Si el difusor no se va a utilizar durante largos periodos de tiempo, se recomienda eliminar toda el agua y secar el depósito para preservar la integridad del aparato. Tras largos periodos de desuso, limpie el depósito con un detergente neutro antes de utilizarlo.

ADVERTENCIAS

La cantidad e intensidad del vapor emitido pueden variar y esto no debe considerarse un defecto. Los factores que causan estas variaciones son el tipo de agua, la humedad, la temperatura y las corrientes de aire. Si no hay agua en el depósito, al pulsar el botón «MIST», un triple «beep» le recordará que hay que añadir agua. El difusor no funciona sin agua. Con el depósito lleno, la duración media es de 4 horas. Se recomienda utilizar exclusivamente aceites 100 % naturales. Los aceites que contienen sustancias químicas y especias pueden causar un mal funcionamiento. Utilice 2-3 gotas de aceite por cada 100 ml de agua. Una mayor cantidad de aceite podría provocar obstrucciones y averías. También se recomienda limpiar el difusor cada vez que se utilice un nuevo tipo de aceite.

FUGAS ACCIDENTALES

En caso de vuelco o inclinación durante el uso, con el fin de evitar un mal funcionamiento, se recomienda: •Desenchufar el aparato y retirar la tapa. •Vaciar el depósito. •Agitar suavemente el difusor para que salga el agua que pudiera haber penetrado en los mecanismos y dejar secar durante al menos 24 horas.

(FIGURA 9)

MANTENIMIENTO

Después de 5-6 usos, o 2-3 días, se recomienda limpiar el difusor de la siguiente manera:

- Desconecte el enchufe del aparato eléctrico y retire la tapa.
- Desconecte el cable DC de la base.
- Elimine el agua residual del depósito.
- Ponga 1 cucharadita de ácido cítrico en el depósito y añada 100 ml de agua caliente (a una temperatura no superior a 70 °C).
- Deje actuar durante unos 5 minutos y retire todo.
- Seque con un paño suave. Evite el contacto con la placa de vibraciones ultrasónicas. Esta puede limpiarse suavemente con un bastoncillo de algodón. Debajo de la tapa hay otra que se puede retirar para la limpieza. •Retire la tapa interior. •Después de limpiarla, vuelva a colocarla en su compartimento y asegúrese de que esté debidamente ajustada.

PRECAUCIONES

Le recomendamos que tome las siguientes precauciones para evitar un mal funcionamiento:

- No llene el depósito por encima de los 120 ml.
- No encienda el difusor cuando el depósito está vacío.
- No toque la placa de vibraciones ultrasónicas.
- Limpie regularmente el aparato tal y como se indica en el párrafo «Mantenimiento» para evitar un mal funcionamiento.
- Por razones de higiene, después de utilizar el aparato, elimine el agua que queda en el depósito y seque con un paño limpio y seco.
- Utilice únicamente el dosificador suministrado para añadir agua. No llene el depósito directamente desde el grifo.
- No dirija el vapor directamente sobre muebles, tejidos, paredes, etc.
- Mantenga el aparato alejado de los rayos solares, fuentes de calor, aparatos de aire acondicionado y similares.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie estable.
- Manténgalo alejado de dispositivos electrónicos tales como televisiones o equipos de audio.
- No ponga la unidad boca abajo ni la incline, ya que el agua podría penetrar en los mecanismos y provocar un mal funcionamiento.
- No utilice este aparato de forma continuada; tras el apagado automático, espere por lo menos 60 minutos antes de volver a utilizarlo, con el fin de evitar que se dañe la placa ultrasónica.

- Utilice únicamente agua del grifo, no use agua mineral, agua con gas, etc.
- No desplace el aparato mientras está funcionando.
- No lo toque con las manos mojadas.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Mantenga siempre el cable de alimentación en buenas condiciones, evitando nudos y movimientos bruscos.
- Si detecta humo o malos olores, desconecte inmediatamente la toma de corriente.

Resolución de problemas

En caso de anomalías en el funcionamiento, consulte el siguiente cuadro.

Problema	Causa	Solución
El aparato no se enciende o se apaga automáticamente	¿Hay suficiente agua en el depósito? ¿La toma de corriente está conectada correctamente?	Añada agua al depósito. Desconecte el aparato, compruebe el enchufe y vuelva a conectarlo.
No hay emisión de vapor o la emisión es anormal.	¿No hay suficiente agua? ¿Hay demasiada agua? ¿La placa ultrasónica está sucia? ¿La tapa exterior y la interior no están colocadas correctamente? ¿Hay suciedad entre las tomas de aire o debajo de la base?	Añada una cantidad apropiada de agua. El nivel del agua no debe exceder de 120 ml. Consulte las instrucciones de mantenimiento. Retírelas y vuelva a conectarlas de forma correcta, para que el vapor pueda fluir libremente. Limpie las tomas de aire eliminando el polvo. Las posibles obstrucciones afectan a la emisión de vapor.
Fugas de agua del aparato.	¿La tapa exterior y la interior no se han instalado correctamente? ¿El aparato ha sido colocado boca abajo? ¿Baja temperatura o grado de humedad elevado?	Retírelas y colóquelas correctamente para que el vapor pueda fluir. Siga las instrucciones sobre cómo hacer frente a las fugas de agua accidentales. En estas condiciones, el vapor puede condensarse rápidamente en forma de gotitas.

ATENCIÓN: Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. No utilizar sobre superficies de madera o pintadas, que podrían resultar dañadas por los aceites esenciales. Manejar con cuidado, ya que el agua podría filtrarse y dañar los muebles y los tejidos.

P- ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA



AVISO!

Leia as instruções antes de usar. Leia todos os avisos e instruções de segurança. O não cumprimento destes avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves. Aviso! Ao usar aparelhos elétricos, siga sempre as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos pessoais e danos materiais. Este aparelho destina-se apenas ao uso doméstico e para os fins indicados neste manual.



AVISO!

Não é adequado para uso profissional. Aviso! Não use este aparelho para fins diferentes daqueles para os quais foi projetado. O uso inadequado pode causar perigo ou ferimentos graves. Qualquer uso diferente do indicado é considerado impróprio e perigoso e expõe o usuário a riscos elétricos e ferimentos pessoais. Se você decidir descartar este aparelho como lixo, recomendamos que você o torne inoperante. Antes de conectar o aparelho à rede elétrica, verifique se a tensão indicada nos dados técnicos corresponde à da rede local e não use tomadas ou extensões que não sejam compatíveis com as indicadas nos dados técnicos. Não use o aparelho se o cabo ou qualquer uma de suas peças estiver danificado. Não puxe ou transporte o aparelho pelo cabo de alimentação. Não utilize o cabo de alimentação como pega. Não puxe o cabo de alimentação por cantos afiados nem o coloque sobre superfícies quentes. Guarde este manual de instruções, juntamente com as instruções, num local seguro para consulta durante toda a vida útil do aparelho. Se ceder o aparelho a terceiros,

ceda também toda a documentação. Se, durante a leitura deste manual de instruções, algumas partes forem difíceis de compreender ou se tiver alguma dúvida, contacte a empresa na morada indicada antes de utilizar o aparelho.



ATENÇÃO!

Verifique periodicamente o aperto correto dos parafusos presentes, o estado de desgaste do aparelho e certifique-se do seu correto funcionamento. A utilização de acessórios não recomendados ou fornecidos pelo fabricante do aparelho pode representar risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos. Desligue sempre o aparelho da tomada se o deixar sem supervisão e antes de montar, desmontar, limpar ou efetuar manutenção. Não deixe o aparelho exposto a agentes atmosféricos (chuva, sol, etc.). Apenas para utilização no interior. Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver ligado à corrente elétrica. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou com os pés molhados ou descalços.



ATENÇÃO!

Risco de asfixia. Os materiais da embalagem não devem ser deixados ao alcance de crianças, pois são potenciais fontes de perigo. Mantenha o saco plástico fora do alcance de crianças. Este não é um brinquedo. Durante o uso, certifique-se de que as crianças não entrem em contato com o aparelho. O aparelho pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre como usar o aparelho com segurança e entendam os perigos

inerentes. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e estejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos e guarde-o em um local seco e seguro. Para carregar o aparelho, conecte o cabo USB a uma fonte de alimentação adequada (5V, 1 A).



ATENÇÃO!

Coloque o aparelho longe de fontes de calor (aparelhos a gás e/ou radiadores elétricos em funcionamento), de tecidos, de secadores de roupa e verifique se o espaço livre à frente e atrás do aparelho é de pelo menos 50 cm. A superfície de apoio deve ser estável e nivelada, pois o aparelho pode tombar ou verter gotas de água. Não instale o difusor na presença de produtos inflamáveis. Não coloque o aparelho em prateleiras. Certifique-se de que todos os acessórios estejam corretamente montados no aparelho antes do uso. Durante o transporte, o aparelho deve permanecer na posição vertical e o reservatório deve estar completamente vazio e seco.

Atenção: para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aparelho. Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos. Não mova nem manuseie o aparelho enquanto estiver em funcionamento.

Utilize apenas com a unidade de alimentação fornecida. Tenha cuidado ao utilizar o aparelho devido à emissão de vapor de água

quente. Desligue o aparelho durante o enchimento e a limpeza.

DIFUSOR DE AROMAS

COMPONENTES

(FIGURA 2) 1. Tampa - 2. Luz - 3. Vapor
(FIGURA 3) 4. Tanque de água - 5. Base - 6. saída de ar
(FIGURA 4) 7. Cabo DC - 8. Válvula de ar

Obrigado por ter escolhido o nosso produto (FIGURA 1). Por favor leia atentamente as seguintes instruções antes da utilização.

CARACTERÍSTICAS

Dimensões	100x140 mm aproximadamente
Peso (adaptador excluído)	200 g aproximadamente
Potência elétrica: Input/Output	AC100 - 240V 50/60HZ - DC 24V 0,65A
Comprimento cabo elétrico	170 cm aproximadamente
Capacidade do tanque	120 ml
Consumos elétricos	9W aproximadamente
Luz led	7 led
Material	Partes superiores PP, partes inferiores ABS
Accessórios	Adaptador e medidor para água
Método de produção do vapor	Vibrações ultrassônicas de 2.4MHz

Princípio de funcionamento

Este difusor utiliza a tecnologia com ultrassons de alta frequência que permite transformar a água em vapor. O acréscimo de óleos essenciais que irão se difundir no ambiente, comporta benefícios para a saúde e ioniza o ar. Este acessório pode ser utilizado no quarto de dormir, na sala de estar, em escritórios e em qualquer lugar onde deseja-se criar um ambiente confortável e relaxante. Instruções: 1. Remova a tampa, girando-a no sentido anti-horário. (FIGURA 5) 2. Conecte o cabo na entrada DC situado na base do difusor. 3. Derrame a água no tanque utilizando o medidor fornecido em dotação e tomando cuidado para não ultrapassar o nível máximo sinalizado no próprio tanque. Em seguida acrescente 2-3 gotas de óleo essencial para cada 100 ml de água. (FIGURA 6)

4. Conecte o adaptador na tomada elétrica mais próxima e acione o difusor. (FIGURA 7)

(FIGURA 8)

4. A funcionalidade do interruptor "LIGHT" (Luz).

Apertando uma vez o interruptor LIGHT a cor do LED muda automaticamente com o efeito de dissolvença na seguinte ordem: branco, vermelho, amarelo, verde, ciano azul, roxo e assim em seguida começando de novo. Aperte uma segunda vez o interruptor LIGHT para interromper a sequência automática e fixe a cor escolhida entre as 7 disponíveis.

Exemplo: após ter apertado uma vez o interruptor LIGHT se aciona a rotação automática das cores. Se apertar LIGHT pela segunda vez enquanto a sequência automática estiver no branco, a cor escolhida será o branco. Apertando três vezes o interruptor LIGHT é possível fixar o led na cor vermelha. Apertando quatro vezes o interruptor LIGHT é possível fixar o led na cor amarela. Apertando cinco vezes o interruptor LIGHT é possível fixar o led na cor verde. Apertando

seis vezes o interruptor LIGHT é possível fixar o led na cor ciano. Apertando sete vezes o interruptor LIGHT é possível fixar o led na cor azul. Apertando oito vezes o interruptor LIGHT é possível fixar o led na cor roxo. Apertando nove vezes o interruptor LIGHT é possível fixar o led na cor branco. Apertando dez vezes o interruptor LIGHT é possível desativar o LED. É também possível desativar o LED mantendo apertado o interruptor LIGHT.

5. A funcionalidade do interruptor "MIST" (vapor).

A. Apertando-o uma luz indicadora verde se aciona e o vapor começa a ser emitido a cada 30 segundos. B. Apertando duas vezes uma luz indicadora vermelha se liga e o vapor começa a sair na modalidade contínua. C. Apertando três vezes todas as luzes indicadoras se desativarão e o difusor se desliga. Quando o difusor não é utilizado por muito tempo, é aconselhável remover toda a água e secar o tanque para poder assim preservar a integridade do produto. Após longos períodos de não utilização, limpe o tanque com detergente neutro antes da utilização.

ADVERTÊNCIAS

A quantidade e a intensidade do vapor emitido pode variar e isso não deve ser considerado um defeito. Os fatores que provocam essas variações são o tipo de água, a humidade, a temperatura e as correntes de ar. Se não houver água no tanque, apertando o interruptor "MIST" um triplice "beep" lembra a necessidade de acrescentar água. O difusor não funciona se não houver água. Com o tanque cheio o tempo de duração é de aproximadamente 4 horas. É aconselhável a utilização exclusiva de óleos 100% naturais. Óleos que contêm substâncias químicas e especiarias podem provocar problemas de funcionamento. Utilize 2-3 gotas para cada 100 ml de água. Uma maior quantidade de óleo pode provocar obstruções e problemas de funcionamento. Inclusive, é aconselhável limpar o difusor quando for utilizar um novo tipo de óleo.

VAZAMENTOS ACIDENTAIS

Em caso de derramação ou inclinação durante a utilização, para evitar problemas de funcionamento, é aconselhável: Desconecte o plugue elétrico e remova a tampa. Esvazie o tanque. Sacuda com delicadeza o difusor para que eventualmente toda a água contida nos mecanismos saia e deixe secar por pelo menos 24 horas.

(FIGURA 9)

MANUTENÇÃO

Após 5-6 utilizações, ou 2-3 dias, é aconselhável limpar o difusor da seguinte forma: Desconecte o plugue do aparelho elétrico e remova a tampa. Desconecte o cabo DC da base. Remova a água restante no tanque. Coloque 1 colher de chá de ácido cítrico no tanque e acrescente 100 ml de água quente (com uma temperatura não superior aos 70°C). Deixe agir por aproximadamente 5 minutos e remova tudo. Seque com um pano macio. Evite o contato com o prato das vibrações ultrassom. Esse último pode ser limpo delicadamente com um cotonete. A tampa induz uma tampa embaixo interna que pode ser removida quando necessário para a limpeza. Remova a tampa interna. Após a limpeza da tampa interna, reposicione-a no próprio espaço tomando cuidado para que ela seja fixada corretamente.

PRECAUÇÕES

É aconselhável seguir as seguintes precauções para assim evitar problemas de funcionamento. Não encha além de 120 ml de cada vez. Não acenda o difusor quando o tanque estiver vazio. Não toque o prato das vibrações ultrassônicas. Limpe regularmente o produto como sugerido no parágrafo "Manutenção" para assim evitar problemas de funcionamento. Devido à razões higiênicas, após a utilização, remova a água restante do tanque e seque com um pano limpo e seco. Utilize somente o medidor em dotação para acrescentar a água. Não encha diretamente da torneira. Não direcione diretamente o vapor na direção de móveis, tecidos, muros, etc. Mantenha longe dos raios solares, fontes de calor, condicionadores e similares. Coloque o produto sempre sobre superfícies estáveis. Mantenha longe de aparelhos eletrônicos, como TV ou aparelhos de som. Não revire a unidade, nem incline-a, pois a água pode entrar nos mecanismos e provocar problemas de funcionamento. Não utilize o produto com continuidade sem interrupções, após a interrupção automática aguarde pelo menos 60 minutos antes de utilizá-lo novamente, para assim evitar danificações no prato ultrassônico. Utilize somente água da torneira, não utilize água mineral, água com gás, etc. Não desloque o produto

enquanto ele estiver acionado. Não toque o produto com as mãos molhadas. Mantenha longe do alcance das crianças e dos animais domésticos. Mantenha o cabo elétrico sempre em ordem, evite nós e movimentos bruscos. Em caso da presença de fumaça e ou cheiros ruins, desconecte o plugue da tomada elétrica imediatamente.

Solução dos problemas

Em caso de anomalias no funcionamento, consulte a tabela seguinte.

Problema	Causa	Solução
O produto não se acende ou se desliga automaticamente.	Tem água suficiente no tanque? O plugue elétrico está conectado corretamente?	Acrescente água no tanque. Desconecte, controle o plugue e reconecte-o.
Nenhuma emissão de vapor ou emissões anormais.	Tem suficiente água? Água demais? Prato ultrassônico sujo? Tampa e tampa interna não posicionadas corretamente? Sujeira entre as entradas de ar ou debaixo da base?	Acrescente uma quantidade de água apropriada. A quantidade de água não deve ultrapassar a linha dos 120 ml. Leve em consideração as instruções para a manutenção. Remova e reconecte corretamente, de forma que o vapor possa fluir livremente. Limpe as entradas de ar da poeira. Eventuais obstruções condicionam a emissão de vapor.
Vazamentos de água do produto.	Tampa e tampa interna não foram instalados corretamente? O produto foi revirado? Baixa temperatura ou alta taxa de humidade?	Remova-a e coloque-a corretamente, de forma que o vapor possa fluir. Siga as instruções relativas aos vazamentos de água acidentais. Nessas condições, o vapor pode se condensar rapidamente sob forma de gotinhas.

GR - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας. Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό. Προειδοποίηση! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού και υλικών ζημιών. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτό το χειρίδιο. Δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους σχεδιάστηκε. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή σοβαρό τραυματισμό. Οποιαδήποτε χρήση διαφορετική από αυτήν που αναφέρεται θεωρείται ακατάλληλη και επικίνδυνη και εκθέτει τον χρήστη σε ηλεκτρικούς κινδύνους και τραυματισμούς. Εάν αποφασίσετε να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή ως απόβλητο, συνιστούμε να την θέσετε εκτός λειτουργίας. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, ελέγξτε ότι η τάση που αναφέρεται στα τεχνικά δεδομένα αντιστοιχεί σε αυτήν του τοπικού δικτύου και μην χρησιμοποιείτε πρίζες ή καλώδια επέκτασης που δεν είναι συμβατά με αυτά που αναφέρονται στα τεχνικά δεδομένα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά της είναι κατεστραμμένο. Μην τραβάτε ή μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφο-

δοσίας ως λαβή. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από αιχμηρές γωνίες και μην το τοποθετείτε σε θερμές επιφάνειες. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, μαζί με τις οδηγίες, σε ασφαλές μέρος για αναφορά καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτους, δώστε επίσης ολόκληρη την τεκμηρίωση. Εάν, κατά την ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου οδηγιών, ορισμένα μέρη είναι δύσκολο να κατανοηθούν ή εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία στην υποδεικνυόμενη διεύθυνση πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ελέγχετε περιοδικά τη σωστή σύσφιξη τυχόν βιδών που υπάρχουν, την κατάσταση φθοράς της συσκευής και βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία της. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται ή δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα εάν αφεθεί χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή την εκτέλεση συντήρησης. Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο κ.λπ.). Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή βρεγμένα ή γυμνά πόδια.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ασφυξίας. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να αφήνονται κοντά σε παιδιά, καθώς αποτελούν πιθανές πηγές κινδύνου. Κρατήστε την πλαστική σακούλα μακριά από παιδιά. Δεν πρόκειται για παιχνίδι. Κατά

τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν έρχονται σε επαφή με τη συσκευή. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής και κατανοούν τους εγγενείς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών και φυλάξτε την σε ξηρό και ασφαλές μέρος. Για να φορτίσετε τη συσκευή, συνδέστε το καλώδιο USB σε κατάλληλη παροχή ρεύματος (5V, 1A).



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας (συσκευές αερίου και/ή ηλεκτρικά καλοριφέρ σε λειτουργία), από υφάσματα, από στεγνωτήρια ρούχων και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 50 εκ. μπροστά και πίσω από τη συσκευή. Η επιφάνεια στήριξης πρέπει να είναι σταθερή και επίπεδη, καθώς η συσκευή μπορεί να ανατραπεί ή να στάξει νερό. Μην εγκαθιστάτε τον διαχυτήρα παρουσία εύφλεκτων υλικών. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ράφια. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά τοποθετημένα στη συσκευή πριν τη θέση σε λειτουργία. Κατά τη μεταφορά, η συσκευή πρέπει να παραμένει σε κατακόρυφη θέση και η δεξαμενή να είναι πλήρως άδεια και στεγνή.

Προσοχή: για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Μην μετακινείτε ή αγγίζετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία της. Χρησιμοποιείτε μόνο με την παρεχόμενη μονάδα τροφοδοσίας. Δώστε προσοχή κατά τη χρήση λόγω εκπομπής θερμού υδρατμού. Αποσυνδέετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια του γεμίσματος και του καθαρισμού.

ΣΚΕΔΑΣΤΗΣ ΑΡΩΜΑΤΩΝ

(FIGURA 2) 1. καπάκι - 2. λυχνία - 3. ατμός
(FIGURA 3) 4. δεξαμενή νερού - 5. βάση - 6. έξοδος αέρα
(FIGURA 4) 7. καλώδιο DC - 8. βαλβίδα αέρα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το δικό μας προϊόν (FIGURA 1). Παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες, πριν τη χρήση.
Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις	100x140 mm Περίπου
Βάρος (εξαιρούμενου του μετασχηματιστή)	200 g Περίπου
Ισχύς:Είσοδος / Έξοδος	AC100 - 240V 50/60HZ - DC 24V 0,65A
Μήκος καλωδίου	170 cm Περίπου
Χωρητικότητα δεξαμενής	120 ml
Ηλεκτρική κατανάλωση	9W Περίπου
Λάμπες led	7 led
Υλικό	Ανώτερα τμήματα PP, χαμηλότερα εξαρτήματα ABS
Αξεσουάρ	Μετασχηματιστής και μετρητής νερού
Μέθοδος παραγωγής ατμού	Υπερηχητικές δονήσεις 2.4MHz

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

Αυτός ο διαχυτής χρησιμοποιεί την τεχνολογία των υπερήχων σε υψηλή συχνότητα που επιτρέπει να μετατρέπει το νερό σε ατμό. Η προσθήκη αιθέριων ελαίων που με την σειρά τους διαχέονται στο χώρο, ωφελούν την υγεία και ιονίζουν τον αέρα. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κρεβατοκάμαρα, στο καθιστικό, στο γραφείο αλλά και σε οποιοδήποτε χώρο θέλετε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον άνετο και χαλαρωτικό.

ΧΡΗΣΗ: 1. Αφαιρέστε το καπάκι περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα. (FIGURA 5). 2. Συνδέστε το καλώδιο στην είσοδο DC που βρίσκεται στη βάση του διαχυτή. 3. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο δοχείο μέτρησης, προσέχοντας να μην υπερβείτε τη μέγιστη στάθμη που υποδεικνύεται πάνω στην ίδια τη δεξαμενή. Στη συνέχεια,

προσθέστε 2-3 σταγονές αιθέριο ελαίου κάθε 100 ml νερού. (FIGURA 6)
4. Συνδέστε τον μετασχηματιστή με την πλησιέστερη πρίζα και ενεργοποιήστε την συσκευή. (FIGURA 7)
(FIGURA 8)

Η λειτουργία του πλήκτρου "LIGHT" (φωτεινή ένδειξη).

Πατώντας μια φορά το κουμπί LIGHT το χρώμα της λυχνίας LED αλλάζει αυτόματα με το επεξερασμένο, με την ακόλουθη σειρά: άσπρο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, κυανό, μπλε, μοβ και στη συνέχεια ξεκινάει πάλι.

Πατήστε το πλήκτρο LIGHT για δεύτερη φορά για να σταματήσετε την αυτόματη ακολουθία και να ορίσετε ένα χρώμα της επιλογής σας μεταξύ των 7 διαθέσιμων. Παράδειγμα: αφού πατήσετε το πλήκτρο LIGHT ενεργοποιείται η αυτόματη περιστροφή των χρωμάτων. Εάν πατήσετε το LIGHT για δεύτερη φορά, ενώ η αυτόματη ακολουθία είναι στο λευκό, το σταθερό χρώμα θα είναι το λευκό. Πατώντας το κουμπί LIGHT τρεις φορές μπορείτε να σταθεροποιήσετε τη λυχνία LED στο κόκκινο χρώμα. Πατώντας το κουμπί LIGHT τέσσερις φορές, η ενδεικτική λυχνία LED μπορεί να σταθεροποιηθεί στο κίτρινο χρώμα. Πατώντας το πλήκτρο LIGHT πέντε φορές, η ενδεικτική λυχνία LED μπορεί να σταθεροποιηθεί στο πράσινο χρώμα. Πατώντας το κουμπί LIGHT έξι φορές, η ενδεικτική λυχνία LED μπορεί να σταθεροποιηθεί στο κυανό χρώμα. Πατώντας το κουμπί LIGHT επτά φορές, η ενδεικτική λυχνία LED μπορεί να σταθεροποιηθεί στο μπλε χρώμα. Πατώντας το πλήκτρο LIGHT οκτώ φορές, η ενδεικτική λυχνία LED μπορεί να σταθεροποιηθεί στο μοβ χρώμα. Πιέζοντας το πλήκτρο LIGHT εννέα φορές, η ενδεικτική λυχνία LED μπορεί να σταθεροποιηθεί στο στο λευκό χρώμα. Πατώντας το πλήκτρο LIGHT δέκα φορές, η ενδεικτική λυχνία LED μπορεί να απενεργοποιηθεί. Η ενδεικτική λυχνία LED μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί κρατώντας πατημένο το κουμπί LIGHT.

5. Η λειτουργία του πλήκτρου "MIST" (ατμός).

A. Πατώντας ανάβει ένα πράσινο φως και ο ατμός βγαίνει με εναλλαγή 30 δευτερόλεπτων. Β. Πιέζοντας δύο φορές, ανάβει μια κόκκινη λυχνία και ο ατμός βγαίνει σε συνεχή ροή. Γ. Πιέζοντας τρεις φορές όλες οι φωτεινές ενδείξεις απενεργοποιούνται και η συσκευή σβήνει. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα τη συσκευή, αδειάστε τη δεξαμενή και στεγνώστε την. Μετά από μεγάλες περιόδους αδράνειας, καθαρίστε τη δεξαμενή με απορρυπαντικό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ποσότητα και η ένταση των εκπεμπόμενων ατμών μπορεί να ποικίλλουν και αυτό δεν πρέπει να θεωρείται ελάττωμα. Οι παράγοντες που προκαλούν αυτές τις διακυμάνσεις είναι ο τύπος νερού, η υγρασία, η θερμοκρασία και τα ρεύματα αέρα. Εάν δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή, πατώντας το πλήκτρο "MIST" ένα τριπλό "μπιπ" σας θυμίζει την προσθήκη νερού. Ο διαχυτής δεν λειτουργεί χωρίς νερό. Με γεμάτη την δεξαμενή η μέση διάρκεια λειτουργίας είναι 4 ώρες. Συνιστούμε την αποκλειστική χρήση 100% φυσικών ελαίων. Τα λάδια που περιέχουν χημικά και μαχαχρικά μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες. Χρησιμοποιήστε 2-3 σταγονές ελαίου ανά 100 ml νερού. Περισσότερο λάδι μπορεί να φράξει την συσκευή και να προκαλέσει δυσλειτουργίες. Συνιστάται επίσης να καθαρίζετε το διαχύτη όποτε χρησιμοποιείται νέος τύπος λαδιού.

ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΣ

Σε περίπτωση ανατοχής ή κλίσης κατά τη χρήση, για να αποφύγετε δυσλειτουργίες, συνιστούμε: • Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και αφαιρέστε το καπάκι. • Αδειάστε τελείως τη δεξαμενή. • Ανικηγήστε απαλά την συσκευή ώστε να αποστραγγιστεί το νερό που πιθανών υπάρχει στους μηχανισμούς και αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες.
(FIGURA 9)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά από 5-6 χρήσεις, ή 2-3 μέρες, συνιστάται να καθαρίσετε την συσκευή ως εξής. • Αποσυνδέστε το φως από την ηλεκτρική συσκευή και αφαιρέστε το καπάκι. • Αποσυνδέστε το καλώδιο DC από τη βάση. • Αφαιρέστε το υπόλοιπο νερό από τη δεξαμενή. • Βάλτε 1 κουταλάκι του γλυκού κτρικό οξύ στη δεξαμενή και προσθέστε 100 ml ζεστού νερού (σε θερμοκρασία που να μην υπερβαίνει τους 70 ° C). • Αφήστε το να δράσει για περίπου 5 λεπτά και κατόπιν αδειάστε το όλο • Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί. Αποφύγετε την επαφή με την πλάκα των υπερήχων. Αυτή η τελευταία μπορεί να καθαριστεί απαλά με μια μπατονέτα. Το καπάκι περιλαμβάνει ένα εσωτερικό κάλυμμα που μπορεί να αφαιρεθεί

κατά τον καθαρισμό.

1. Αφαιρέστε το κάτω κάλυμμα
2. Αφού καθαρίσετε το κάλυμμα, τοποθετήστε το στην θέση του, και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά στερεωμένο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Συνιστούμε να ακολουθείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις για να αποφύγετε δυσλειτουργίες.

- Μη γεμίζετε περισσότερο από 120ml κάθε φορά.
- Μην ενεργοποιείτε τον διαχύτη όταν η δεξαμενή είναι κενή.
- Μην αγγίζετε την πλάκα των υπερήχων • Να καθαρίζετε το προϊόν όπως συνιστάται στην ενότητα "Συντήρηση" σε τακτική βάση, για να αποφύγετε τυχόν δυσλειτουργίες.
- Για λόγους υγιεινής, μετά τη χρήση, αφαιρέστε το υπόλοιπο νερό από τη δεξαμενή και στεγνώστε με ένα στεγνό και καθαρό πανί.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το δοχείο μέτρησης για να προσθέσετε νερό. Μη γεμίζετε απευθείας από τη βρύση.
- Μην κατευθύνετε απευθείας τον ατμό σε έπιπλα, υφάσματα, τοίχους κ.λπ.
- Κρατήστε την συσκευή μακριά από το φως του ήλιου, τις πηγές θερμότητας, τα κλιματιστικά και τα συναφή.
- Τοποθετείτε πάντα τον διαχύτη πάνω σε σταθερές επιφάνειες.
- Να φυλάσσετε μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές, όπως συσκευές τηλεόρασης ή ήχου.
- Μην υαζίζετε τη συσκευή ανάποδα ή μην την γέρνετε, καθώς μπορεί να εισέλθει νερό στο μηχανισμό και να προκαλέσει δυσλειτουργίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχώς χωρίς διακοπή. Μετά την αυτόματη διακοπή λειτουργίας περιμένετε τουλάχιστον 60 λεπτά πριν την επαναχρησιμοποίηση, για να αποφύγετε την καταστροφή της πλάκας υπερήχων.
- Χρησιμοποιείτε μόνο νερό της βρύσης, μην χρησιμοποιείτε μεταλλικό νερό, αφρώδες νερό κ.λπ.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην ακουμπάτε τον διαχύτη με βρεγμένα χέρια.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Διατηρήστε το καλώδιο ρεύματος σε καλή κατάσταση, αποφεύγοντας τους κόμπους και τα απότομα τραβήγματα.
- Σε περίπτωση που παρατηρήσετε καπνούς ή άσχημες οσμές, αποσυνδέστε αμέσως το φως.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση προβλημάτων στην λειτουργία, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αυτόματα	<ul style="list-style-type: none">• Υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή;• Είναι σωστά συνδεδεμένη η πρίζα;	<ul style="list-style-type: none">• Προσθέστε νερό στη δεξαμενή• Αποσυνδέστε, ελέγξτε την πρίζα και επανασυνδέστε την.
Δεν υπάρχει εκπομπή ατμού ή μη φυσιολογική εκπομπή.	<ul style="list-style-type: none">• Δεν υπάρχει αρκετό νερό;• Πολύ νερό;• Βρώμικο πιάτο υπερήχων;• Το καπάκι και το κάτω κάλυμμα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά;• Βρωμιά ανάμεσα στις εισόδους αέρα ή κάτω από τη βάση;	<ul style="list-style-type: none">• Προσθέστε την σωστή ποσότητα νερού• Η ποσότητα νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120 ml• Ανατρέξτε στις οδηγίες συντήρησης.• Αφαιρέστε και επανασυνδέστε σωστά, έτσι ώστε ο ατμός να μπορεί να ρέει ελεύθερα.• Καθαρίστε τους αεραγωγούς από τη σκόνη.• Οποιαδήποτε φραγή επηρεάζει την απελευθέρωση ατμού.

Διαρροές νερού από την συσκευή	<ul style="list-style-type: none">• Το καπάκι και το κάλυμμα από κάτω δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά;• Ο διαχύτης ανατράπηκε;• Χαμηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία;	<ul style="list-style-type: none">• Αφαιρέστε και τοποθετήστε το σωστά για να μπορεί ο ατμός να ρέει σωστά.• Ακολουθήστε τις οδηγίες για τυχαιές διαρροές νερού.• Σε αυτές τις συνθήκες, ο ατμός μπορεί να συμπυκνώνεται γρήγορα με τη μορφή σταγονιδίων.
--------------------------------	---	---

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Μην το χρησιμοποιείτε σε βαμμένες ή ζιζάνες επιφάνειες, στις οποίες τα αιθέρια έλαια θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταστροφές. Χειριστείτε με προσοχή την συσκευή, επειδή το νερό θα μπορούσε να διαρρεύσει και να προκαλέσει ζημιές σε έπιπλα και υφάσματα.

HR- SIGURNOSNA UPOZORENJA



UPOZORENJE!

Pročitajte upute prije upotrebe. Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje ovih upozorenja i uputa može uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede. Upozorenje! Prilikom korištenja električnih uređaja uvijek slijedite osnovne sigurnosne mjere kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara, tjelesnih ozljeda i materijalne štete. Ovaj uređaj namijenjen je samo za kućnu upotrebu i za svrhe navedene u ovom priručniku. Nije prikladno za profesionalnu upotrebu.



UPOZORENJE!

Ne koristite ovaj uređaj u svrhe koje nisu one za koje je dizajniran. Nepravilna upotreba može uzrokovati opasnost ili teške ozljede. Svaka upotreba osim one navedene smatra se nepravilnom i opasnom te izlaze korisnika električnim rizicima i tjelesnim ozljedama. Ako odlučite odložiti ovaj uređaj kao otpad, preporučujemo da ga onesposobite. Prije spajanja uređaja na

napajanje provjerite odgovara li napon naveden u tehničkim podacima naponu lokalne mreže i ne koristite utičnice ili produžne kabele koji nisu kompatibilni s onima navedenima u tehničkim podacima. Ne koristite uređaj ako je kabel ili bilo koji njegov dio oštećen. Ne vucite ili nosite uređaj za kabel za napajanje. Ne koristite kabel za napajanje kao ručku. Ne povlačite kabel za napajanje oko oštrih kutova niti ga stavljajte na vruće površine. Čuvajte ovaj korisnički priručnik, zajedno s uputama, na sigurnom mjestu za cijeli vijek trajanja uređaja. Ako uređaj dajete trećim stranama, prosljedite im i cijelu dokumentaciju. Ako su vam tijekom čitanja ovog priručnika neki dijelovi teško razumljivi ili ako imate bilo kakvih nedoumica, prije upotrebe uređaja obratite se tvrtki na navedenu adresu.



UPOZORENJE!

Povremeno provjerite jesu li svi vijci ispravno zategnuti, stanje istrošenosti uređaja i osigurajte njegov ispravan rad. Korištenje pribora koji nije preporučio ili isporučio proizvođač uređaja može predstavljati rizik od požara, strujnog udara ili ozljeđa osoba. Uvijek isključite uređaj iz struje ako ga ostavljate bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja, čišćenja ili održavanja. Ne ostavljajte uređaj izložen atmosferskim utjecajima (kiša, sunce itd.). Samo za unutarnju upotrebu. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je spojen na električnu mrežu. Ne koristite uređaj mokrim rukama ili mokrim ili bosim nogama.



UPOZORENJE!

Opasnost od gušenja. Ambalažni materijali ne smiju se ostavljati izvan dohvata djece jer su potencijalni izvori opasnosti. Plastičnu vrećicu držite izvan dohvata djece. Ovo nije igračka. Tijekom upotrebe pazite da djeca

ne dođu u dodir s uređajem. Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom korištenju uređaja te razumiju inherentne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nisu starija od 8 godina i pod nadzorom. Uređaj i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina i pohranite na suhom i sigurnom mjestu. Za punjenje uređaja spojite USB kabel na odgovarajući izvor napajanja (5V, 1 A).



PAŽNJA!

Postavite uređaj daleko od izvora topline (plinskih uređaja i/ili električnih radijatora u radu), tkanina, sušilica rublja i provjerite da je slobodan prostor ispred i iza uređaja najmanje 50 cm. Površina na kojoj se uređaj postavlja mora biti stabilna i ravna, jer se uređaj može prevnuti ili prolići kapljice vode. Nemojte instalirati difuzor u prisutnosti zapaljivih proizvoda. Ne postavljajte uređaj na police. Provjerite jesu li svi dodaci ispravno montirani na uređaj prije puštanja u rad. Tijekom transporta uređaj mora ostati u uspravnom položaju, a spremnik mora biti potpuno prazan i suh.

Pažnja: kako biste izbjegli pregrijavanje, ne prekrivajte uređaj. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine. Nemojte pomicati niti rukovati uređajem dok radi.

Koristite samo s priloženim napajanjem.

Budite oprezni prilikom korištenja uređaja zbog ispuštanja vruće vodene pare. Isključite uređaj tijekom punjenja i čišćenja.

RASPRŠIVAČ MIRISA

(FIGURA 2) 1. poklopac - 2. svjetlo - 3. para

(FIGURA 3) 4. Spremnik vode - 5. baza - 6. otvor zraka

(FIGURA 4) 7. kabel DC - 8. zračni ventil

Zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda (FIGURA 1). Pažljivo pročitati upute prije korištenja.

Svojstva

Dimenzije	100x140 mm Otrpilike
Težina (bez adaptera)	200 g Otrpilike
Električna snaga: Input/Output	AC100 - 240V 50/60HZ - DC 24V 0,65A
Duljina električne žice	170 cm Otrpilike
Kapacitet spremnika	120 ml
Električna potrošnja	9W Otrpilike
Svjetla Led	7 led
Materijal	Gornji dijelovi PP, donji dijelovi ABS
Dodatni pribor	Adapter i mjerilica za vodu
Način proizvodnje pare	Ultrazvučne vibracije 2.4MHz

Princip funkcioniranja

Ovaj raspršivač mirisa koristi ultrazvučnu tehnologiju na visokoj frekvenciji koja omogućava pretvaranje vode u paru. Dodatak eteričnih ulja koja se raspršuju u prostoru, poboljšava zdravlje i jonizira zrak. Ovaj uređaj se može koristiti u spavaćoj sobi, u dnevnom boravku, u uredu i u bilo kojem prostoru u kojem se želi stvoriti ugodno i opušteno okruženje. **KORIŠTENJE 1.** Ukloniti poklopac okretanjem u smjeru obrnuto od kazaljke na satu. (FIGURA 5) 2. Spojiti kabel na ulaz DC koji se nalazi na bazi raspršivača mirisa. 3. Uliti vodu u spremnik pomoću priložene mjerilice pazеći pritom da ne premašite nivo označen na samom spremniku. Naknadno dodati 2-3 kapi eteričnog ulja u svakih 100ml vode. (FIGURA 6) 4. Spojiti adapter u struju te uključiti raspršivač mirisa. (FIGURA 7)

(FIGURA 8) Funkcionalnost tipke "LIGHT" (svjetlo).

Jednim pritiskom tipke LIGHT svjetlo LED se mijenja automatski s efektom bljedenja ovim redom: bijelo, crveno, žuto, zeleno, cijan, plavo, ljubičasto te opet ispočetka.

Pritisnuti drugi puta tipku LIGHT kako bi se prekinuo automatski niz te odabrati jednu od 7 boja na raspolaganju. Primjer: nakon jednog pritiska tipke LIGHT se aktivira automatsko rotiranje boja. Ako se drugi puta pritisne LIGHT dok je automatska sekvencija bijela, odabrana boja će biti bijela. Trećim pritiskom tipke LIGHT je moguće odabrati led crvene boje. Četvrtim pritiskom tipke LIGHT je moguće odabrati led žute boje. Petim pritiskom tipke LIGHT je moguće odabrati led zelene boje. Šestim pritiskom tipke LIGHT je moguće odabrati led cijan boje. Sedmim pritiskom tipke LIGHT je moguće odabrati led plave boje. Osmim pritiskom tipke LIGHT je moguće odabrati led ljubičaste boje. Devetim pritiskom tipke LIGHT je moguće odabrati led bijele boje. Desetim pritiskom tipke LIGHT je moguće deaktivirati LED.

LED se može deaktivirati i držeći pritisnutom tipku LIGHT.

5. Funkcioniranje tipke "MIST" (para). A. Pritisnom se pali zelena lampica i mlaz pare naizmjenično izlazi svakih 30 sekundi. B. S dva pritiska se pali crvena lampica i para stalno izlazi. C. S tri pritiska sve lampice se deaktiviraju i raspršivač mirisa se gasi. Kada se raspršivač dugo ne koristi, preporučuje se uklanjanje vode i sušenje spremnika kako bi se proizvod u cjelovitosti očuvao. Nakon dugih

razdoblja nekoristenja, očistiti spremnik blagim sredstvom za čišćenje, prije korištenja.

NAPOMENE

Kvaliteta i intenzitet ispuštene pare može varirati no to nije nedostatak proizvoda.

Faktori koji uzrokuju to variranje su vrsta vode, vlaga, temperatura i gibanje zraka. Ako se u spremniku ne nalazi voda, pritiskom tipke "MIST" trostruki "beep" će vas podsjetiti na to da je potrebno dodati vodu. Raspršivač mirisa ne funkcionira bez vode. Vrijeme funkcioniranja proizvoda s punim spremnikom je prosječno 4 sata. Preporučuje se isključivo korištenje 100% prirodnih ulja. Ulja koja sadrže kemijske tvari i začine bi mogla oštetiti uređaj. Koristiti 2-3 kapi na svakih 100ml vode. Veća količina ulja bi mogla uzrokovati začepljenje i nepravilno funkcioniranje uređaja. Preporučuje se čišćenje raspršivača mirisa svaki puta nakon korištenja nove vrste ulja.

SLUČAJNO ISPUŠTANJE

U slučaju izlijevanja ili naginjanja tijekom korištenja, kako bi se izbjeglo nepravilno funkcioniranje, preporučuje se: -Isključiti iz struje i ukloniti poklopac -Isprazniti spremnik -Pažljivo protresti raspršivač mirisa tako da izađe voda koja se nalazi u mehanizmu i ostaviti da se suši barem 24 sata.

(FIGURA 9)

ODRŽAVANJE. Nakon 5-6 korištenja, ili 2-3 dana, se preporučuje očistiti raspršivač mirisa kao što slijedi: -Isključiti iz struje i ukloniti poklopac -Iskopčati kabel DC iz baze. -Ukloniti preostalu vodu iz spremnika. -Staviti 1 žličicu limunske kiseline u spremnik i dodati 100ml tople vode (na temperaturu koja ne premašuje 70°C).

-Ostaviti na otprilike 5 minuta, a zatim sve ukloniti. -Osušiti mekom krpom. Izbjegavati izravan dodir s pločom ultrazvučnih vibracija. Pažljivo očistiti pamučnim štapićima. Poklopac uključuje i dodatni unutarnji poklopac koji se može ukloniti tijekom čišćenja. -Ukloniti donji poklopac -Nakon čišćenja donjeg poklopca, staviti isti u početni položaj osiguravši da je dobro pričvršćen.

MJERE OPREZA. Preporučuje se slijediti sljedeće mjere opreza kako bi se izbjeglo nepravilno funkcioniranje uređaja. -Ne ispuniti s više od 120ml jedanputa. -Ne uključivati raspršivač mirisa ukoliko je spremnik prazan. -Ne dodirivati ploču ultrazvučnih vibracija. -Redovito čistiti uređaj kao što je preporučeno u odjeljku "Održavanje" kako bi se izbjeglo nepravilno funkcioniranje. -Iz higijenskih razloga, nakon korištenja, ukloniti preostalu vodu iz spremnika i osušiti suhom i čistom krpom. -Koristiti isključivo priloženu mjerilicu za dodavanje vode. Ne ulijevati vodu izravno iz slavine. -Ne usmjeravati paru izravno na namještaj, tkanine, zidove, itd. -Držati daleko od sunčevih zraka, toplinskih izvora, rashladnih uređaja i slično. -Postaviti uređaj na stabilne površine. -Držati dalje od elektronskih uređaja, kao TV ili audio uređaji. -Ne prevrtati uređaj, ne naginjati s obzirom na to da bi voda mogla ući u mehanizam i uzrokovati nepravilno funkcioniranje. -Ne koristiti uređaj neprekidno bez isključivanja, nakon automatskog isključenja pričekati barem 60 minuta prije ponovnog korištenja, kako bi se izbjeglo nastajanje oštećenja na ultrazvučnoj ploči. -Koristiti isključivo vodu iz slavine, ne koristiti mineralnu vodu, vodu s mješurinom, itd. -Ne premeštati uređaj tijekom korištenja. -Ne dodirivati uređaj mokrim rukama.

-Držati izvan dohvata djece i domaćih životinja. -Električnu žicu držati uvijek na mjestu, izbjegavajući nastajanje čvorova i naglih pokreta. -U slučaju nastanka dima ili neugodnih mirisa, isključiti iz struje..

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Rješenje
Uređaj se ne uključuje ili se automatski gasi.	-Da li ima dovoljno vode u spremniku? -Električna žica je pravilno uključena u struju?	-Dodati vodu u spremnik -Isključiti iz struje, prekontrolirati utičnicu i ponovno spojiti.

<p>Ne izlazi para ili nije pravilno ispuštanje pare</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Nema dovoljno vode? -Previše vode? -Ultrazvučna ploča je nečista? -Donji poklopac nije pravilno pričvršćen? -Zračni otvori su nečisti ili je nečista baza? 	<ul style="list-style-type: none"> •Dodati prikladnu količinu vode •Količina vode ne smije premašiti nivo od 120ml •Pročitati upute za održavanje •Ukloniti i ponovno uključiti, tako da para može slobodno izlaziti. •Očistiti zračne otvore od prašine. Eventualna začepjenja onemogućuju protok parnog mlaza
<p>Ispuštanje vode iz uređaja</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Gornji i donji poklopac nisu pravilno pričvršćeni? -Uređaj se preokrenuo? -Niska temperatura ili visoki postotak vlage? 	<ul style="list-style-type: none"> •Ukloniti i pravilno pričvrstiti, tako da mlaz pare može izlaziti •Slijediti upute koje se odnose na slučajno ispuštanje vode. •U ovom stanju, para može kondenzirati brzo u oblik kapi

OPREZ: Držati izvan dohvata djece i domaćih životinja. Ne koristiti na drvenim površinama ili obojenim površinama, koje bi eterična ulja mogla oštetiti. Pažljivo rukovati, jer bi voda mogla izći i oštetiti namještaj i tkanine.

LEGENDA SIMBOLI /
E - LEYENDA DE SÍMBOLOS /
P - LEGENDA DE SÍMBOLOS /
GR - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ /
HR - LEGENDA SIMBOLA:



= Leggere il manuale dell'operatore

E - Leer el manual del operador

P - Leia o manual do operador

GR - Διαβάστε το εγχειρίδιο του χειριστή

HR - Pročitajte priručnik za rukovanje



= Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

E - Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos

P - Descarte de equipamentos elétricos e eletrónicos

GR - Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

HR - Odlaganje električne i elektroničke opreme



= Osservare le avvertenze e le norme sulla sicurezza

E - Respete las advertencias y normas de seguridad

P - Respeitar os avisos e as normas de segurança

GR - Τηρείτε τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

HR - Poštujte upozorenja i sigurnosne propise



= Apparecchio con classe di protezione II (Doppio isolamento)

E - Aparato con clase de protección II (Doble aislamiento)

P - Aparelho com classe de proteção II (Duplo isolamento)

GR - Συσκευή με κλάση προστασίας II (Διπλή μόνωση)

HR - Uređaj klase zaštite II

(Dvostruka izolacija)



= Utilizzare solo con l'alimentatore specificato

E - Utilizar solo con el adaptador de corriente especificado

P - Utilizar apenas com o adaptador de energia especificado

GR - Χρησιμοποιείτε μόνο με τον καθορισμένο τροφοδοτικό

HR - Koristiti samo s navedenim napajanjem



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto è soggetto alla raccolta differenziata. Per le sue caratteristiche tecniche il prodotto, se smaltito impropriamente, può rivelarsi dannoso per la salute e per l'ambiente. Per questo motivo il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti solido urbani. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno o conferirla gratuitamente, in caso di prodotto di piccolissime dimensioni, presso i negozi che forniscono questo servizio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sulla salute e sull'ambiente e favorisce il riempiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione delle sanzioni previste della normativa vigente.

E – El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que el producto está sujeto a recogida selectiva. Debido a sus características técnicas, si el producto se elimina de forma indebida, puede resultar perjudicial para la salud y el medio ambiente. Por esta razón, el producto no debe eliminarse junto con los residuos sólidos urbanos. El usuario, por lo tanto, deberá depositar el aparato, cuando este llegue al final de su vida útil, en los centros de recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos correspondientes, o bien entregarlo al distribuidor cuando compre un nuevo aparato similar, a razón de uno por uno, o dejarlo gratuitamente, en caso de productos muy pequeños, en las tiendas que proporcionen este servicio. La adecuada recogida selectiva para realizar el reciclaje del aparato en desuso, su tratamiento y eliminación de forma compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales de los que está compuesto el aparato. La eliminación ilegal del producto conlleva la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.

P – O símbolo do contentor de lixo barrado indica que o produto é sujeito à recolha diferenciada. Devido as características técnicas, o produto se eliminado indevidamente, pode se tornar perigoso para a saúde e meio ambiente. Por esta razão o produto não deve ser eliminado junto com o lixo sólido urbano. O usuário deverá portanto entregar o equipamento sem mais utilização nos centros de recolha específicos para lixo eletrônico e eletrotécnico, ou então entregá-lo ao revendedor no momento da aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente, na proporção de um a um ou entregá-lo gratuitamente, em caso de produtos de dimensões muito pequenas, nas lojas que oferecem este serviço. A recolha diferenciada adequada para a entrega em seguida do equipamento inutilizável à reciclagem, ao tratamento e à eliminação ambiental compatível contribui à evitação de possíveis efeitos negativos para a saúde e o meio ambiente e favorece a reutilização e/ou a reciclagem dos materiais com os quais é composto o equipamento. A eliminação abusiva do produto comporta a aplicação das sanções previstas pela normativa vigente.

GR – Το ακυρωμένο σύμβολο κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν υπόκειται σε ανακύκλωση. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το προϊόν, εάν δεν απορριφθεί σωστά, μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία μας και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα στερεά αστικά απόβλητα. Κατά συνέπεια, η χρήστης θα πρέπει να μεταφέρει την συσκευή στο τέλος της λειτουργικής ζωής της σε κατάλληλα διαφοροποιημένα κέντρα συλλογής για ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρο-τεχνικά απόβλητα, ή να την επιστρέψει στον λιανοπωλητή κατά την αγορά μιας νέας συσκευής ισοδύναμου τύπου, η να την αποδώσει δωρεάν, σε περίπτωση πολύ μικρών διαστάσεων σε καταστήματα που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η κατάλληλη ξεχωριστή συλλογή για την μετέπειτα προώθηση στην ανακύκλωση, επεξεργασία και περιβαλλοντικά συμβατή διάθεση συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή / και ανακύκλωση των υλικών που απαρτίζουν τον εξοπλισμό. Παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον ιδιοκτήτη συνεπάγεται την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από το νόμο.

HR – Oznaka prekrížene kante za otpad označava da je proizvod namijenjen za odvojeno prikupljanje otpada. Zbog svojih tehničkih karakteristika, ako proizvod nije pravilno odložen, može biti opasan za zdravlje i okoliš. Zbog toga proizvod ne smije bit odložen zajedno s gradskim otpadom. Korisnik treba odložiti nefunkcionalni uređaj u određeni centar za odvojeno prikupljanje elektronskog i elektrotehničkog otpada, ili predati prodavaču u trenutku kupnje novog proizvoda istog tipa ili predati bez plaćanja dodatnih troškova, u slučaju proizvoda malih dimanzija, u centrima koji nude ovaj tip usluge. Adekvatno odvojeno prikupljanje otpada za naredno recikliranje odbačenih uređaja, za tretiranje i odlaganje u skladu s okolišem doprinosi izbjegavanju negativnog utjecaja na zdravlje i okoliš te pomaže za naknadno korištenje i/ili recikliranje materijala od kojeg se sastoji uređaj. Neprijmjereno odlaganje proizvoda stvara komplikacije te sankcije predviđene važećim odredbama.

📍 Importato e fabbricato da: **GENERAL TRADE SPA**
Via G. Cassano - Km 2,2 - 74015 Martina Franca (TA) ITALY
✉ customer@generaltrade.it
www.generaltrade.it - Prodotto di provenienza Extra-UE

Art. 874400